

## CWP 500 CWP 1000

EN

ORIGINAL INSTRUCTIONS

FR

NOTICE ORIGINALE

IT

ISTRUZIONI ORIGINALI

EL

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

SR

ORIGINALNO UPUTSTVO ZA RAD

HR

ORIGINALNE UPUTE ZA RAD

RO

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ORIGINALE

HU

EREDETI UTASÍTÁSOK

BG

ОРИГИНАЛНИ ИНСТРУКЦИИ

LT

ORIGINALIOS INSTRUCCIJOS

<b>EN</b>	CENTRIFUGAL WATER PUMP	4
<b>FR</b>	POMPE À EAU CENTRIFUGEUSE	6
<b>IT</b>	POMPA ACQUA CENTRIFUGA	8
<b>EL</b>	ΑΝΤΔΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ	10
<b>SR</b>	CENTRIFUGALNA PUMPA ZA VODU	12
<b>HR</b>	CENTRIFUGALNA CRPKA ZA VODU	14
<b>RO</b>	POMPĂ CENTRIFUGALĂ DE APĂ	16
<b>HU</b>	CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚ	18
<b>BG</b>	ЦЕНТРОБЕЖНА ВОДНА ПОМПА	20
<b>LT</b>	CENTRIFŪGINIS VANDENS SIURBLYS	22
<b>TROUBLESHOOTING / RÉSOLUTION DES PROBLÈMES / RISOLUZIONE DEI PROBLEMI / ANTIMΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ / REŠAVANJE PROBLEMA / RJEŠAVANJE PROBLEMA / DEPANARE / HIBAELHÁRÍTÁS / OTСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ / PROBLEMŲ SPRENDIMAS</b>		24
<b>CE</b>		34

A



**42 922**  
**CWP 500**



B

**42 923**  
**CWP1000**





## ENGLISH

### SAFETY MEASURES



*Carefully read the operating instructions before assembly and start-up. The appliance must not be used by persons who are not thoroughly acquainted with the instruction handbook (operating instructions). Moreover, the appliance must not be used by persons under the age of 16.*

- ▶ The user is liable towards third parties in the area where the appliance is in operation.
- ▶ Before starting it is necessary to make sure that the necessary electrical protection measures, are provided by means of a test carried out by a specialist.



**While the pump is operating no operators have to be in the liquid to be pumped.**  
*The pump may be connected only by means of a safety switch for fault currents, with a rated opening current up to 30 mA and a socket with an earth contact installed in compliance with the regulations. Protection: at least 10 Amps.*



- ▶ The voltage indicated on the pump's rating plate must correspond to the available mains voltage.
- ▶ Check that the plugged electrical connections are in an area safe from flooding and are protected from the damp.
- ▶ Before use it is necessary to check that the plug and the mains connection line are not damaged.
- ▶ Unplug from the mains before performing any work on the pump.
- ▶ Avoid directly exposing the pump to the jet of water.
- ▶ The user is responsible for respecting the local regulations for assembly and safety.
- ▶ The user by taking appropriate measures (e.g. installing an alarm, reserve pump and the like) will have to exclude the possibility of indirect damage caused by flooding premises due to failure of the pump.
- ▶ In the event of the pump failing, repair work may only be carried out by the repair workshops of the technical service. Only genuine spare parts must be used.
- ▶ It is notified that in compliance with the law on product liability we cannot be held responsible for the damages caused by our appliance:

1. Because of improper repairs not carried out by the personnel of the assistance points authorized by us; or
  2. If genuine spare parts are not used to replace parts; or
  3. If the indications and provisions given in the instruction handbook are not complied with.
- The same provisions hold for the accessories.

### TECHNICAL DATA

Article Number	42 922		42 923
Model	CWP 500	CWP 1000	
Voltage	V	220-230	220-230
	Hz	50	50
Output Power	hp	0,50	1,00
	W	370	750
Input Power	W	500	1.000
Sound power level	dB(A)	75	75
Max pressure	bar	2,00	3,00
Max head	m	20	30
Max flow	m <sup>3</sup> /h	5,5	6,5
DN	1 inch	1	1
	2 inch	1	1
Stator length	mm	63#	71#
		L60	L80
Weight	Kg	8,3	11,25
<b>Motor</b>			
Speed of rotation	rpm	2.850	2.850
Protection		IP44	IP44
Insulation Class		B	B
Continuous Duty		S1	S1
Internal Thermal Protector		✓	✓

### OPERATING CONDITIONS

- ▶ For clean liquids without abrasives, without suspended solids non explosive, non aggressive for the pump materials, with a maximum temperature of 60°C.
- ▶ Maximum final pressure level admitted into the pump casing: 10 bar.
- ▶ Installation in correctly ventilated locations protected from the atmospheric agents, (motor protection IP 44) with a maximum room temperature of 40°C.
- ▶ Maximum voltage variation to the nominal value shown on the name plate: ± 6%.
- ▶ Max start-ups per hour: 40 at regular intervals.

### INSTALLATION

Centrifugal motor pumps must be installed with the rotor axis horizontal and feet downwards. Moreover, they can also be installed in other positions provided they are supported by rigid and stable pipes and provided that it is possible to fill and to drain the pump casing and the drain of the condensation water that accumulates in the motor. For safety reasons avoid any location where the motor is under the pump.

Place the pump as close as possible to the suction source.

## PIPES

Secure all pipes to support so that they do not carry on stress, strain or vibration to the pump.

The inner pipe diameter depends on the capacity required. If possible, diameter has to enable a liquid speed not higher than 1.5m/s during suction and 3m/s during delivery. The pipe diameters never have to be smaller than the pump connections.

The suction pipe must be perfectly airtight and be led upwards in order to avoid air pockets. For suction operation fit a strainer-equipped valve, which must always be immersed.

For suction from a storage tank fit a check valve. For positive suction head operation fit a gate valve. Follow local specifications if increasing network pressure. Fit a gate valve into the delivery pipe to adjust delivery, head, and absorbed power.

Install a pressure gauge. With a geodetic head at outlet over 15m fit a check valve between the pump and the gate valve in order to protect the pump from water hammering. Ensure the inner sides of the pipes are clean before connection.

## ELECTRICAL CONNECTION

Electrical connection must be carried out by a qualified electrician in compliance with local regulation. The unit must be properly earthed (grounded). Position the terminals following the instructions written on the plate, which is placed inside the capacitor box. Install a device for disconnection from the supply, having a contact separation of at least 3mm in all poles. Single phase pumps are supplied with a capacitor connected to the terminals and with inset thermal protector for 220-230V - 50Hz.

## START-UP

Check that the shaft turns by hand. For this purpose the smaller pumps have a screwdriver notch on the ventilation side of the shaft end. Never run the pump dry.

Start the pump after filling it up with liquid through the relevant priming hole.

When operating under positive suction head, fill the pump by opening the suction gate valve slowly and completely, keeping the delivery gate valve open to release the air.

With three phase motor check that the direction of rotation is as shown by the arrow on the pump casing; otherwise reverse the connections of the phases.

Check that the pump works within its field of performance, and that the absorbed current shown on the name plate is not exceeded.

Otherwise adjust the delivery gate valve, or the setting of any pressure switches.

## MAINTENANCE

When the pump is not used, empty it completely if freezing may be expected.

Before restarting the pump, check that the shaft is not jammed from crustations or other causes and fill the pump casing completely with liquid.

**CAUTION:** disconnect the mains before any servicing operation.

## ENVIRONMENTAL PROTECTION

 Information on the disposal of electric and electronic equipment in compliance with directive 2002/96 CE (RAEE).

Warning: do not use the normal house trash bin to dispose of this product.

Used electric and electronic equipment must be handled separately and in compliance with the regulations relating to the treatment, recovery and recycling of the said products.

In accordance with the regulations applied in the member States, private users resident in the EU can take used electric and electronic equipment free of charge to designated collection centers.

If you experience difficulties in locating an authorized disposal center, consult the dealer from whom you purchased the product.

The national regulations provide sanctions against whoever unlawfully disposes of or abandons waste of electric or electronic equipment.

## WARRANTY

This product is warranted in accordance with the legal/country specific regulations, effective from the date of purchase by the first user. Damage attributable to normal wear and tear, overload or improper handling will be excluded from the guarantee. In case of a claim, please send the machine, completely assembled, to your dealer or the service center for electric power tools.

## FRANÇAIS

### MESURES DE SÉCURITÉ



*Lisez attentivement le mode d'emploi avant le montage et la mise en service. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes qui ne sont pas familiarisées avec le manuel d'instructions (mode d'emploi). De plus, l'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes de moins de 16 ans.*

- L'utilisateur est responsable vis-à-vis des tiers dans la zone où l'appareil est en fonctionnement.
- Avant de commencer, il est nécessaire de s'assurer que les mesures de protection électrique nécessaires sont fournies grâce à un test effectué par un spécialiste.



**Pendant le fonctionnement de la pompe, aucun opérateur ne doit se trouver dans le liquide devant être pompé.**

**La pompe ne peut être raccordée qu'au moyen d'un commutateur de sécurité pour les courants de défaut, avec un courant d'ouverture nominal inférieur à 30mA et d'une prise de courant avec la terre installée conformément à la réglementation. Protection: au moins 10 ampères.**



- La tension indiquée sur la plaque signalétique de la pompe doit correspondre à la tension du secteur disponible.
- S'assurer que les connexions électriques branchées soient placées dans une zone à l'abri des inondations et à l'abri de l'humidité.
- Avant utilisation, il est nécessaire de vérifier que la fiche et la ligne de raccordement ne soient pas endommagées.
- Débranchez l'appareil du secteur avant d'effectuer tout travail sur la pompe.
- Évitez d'exposer directement la pompe à tout jet d'eau.
- Il incombe à l'utilisateur de respecter les réglementations locales en matière d'assemblage et de sécurité.
- En prenant les mesures appropriées (installation d'une alarme, d'une pompe de réserve, etc.), l'utilisateur devra exclure la possibilité de dommages indirects causés par l'inondation des locaux dus à une défaillance de la pompe.
- En cas de défaillance de la pompe, les travaux de réparation ne peuvent être effectués que par les ateliers du service technique. Seules des pièces de recharge d'origine doivent être utilisées.
- Nous vous informons que, conformément à la loi sur la responsabilité relative aux produits, nous ne pouvons être tenus responsables des dommages causés par notre appareil:

  1. En raison de réparations inappropriées n'ayant pas été effectuées par le personnel des services d'assistance autorisés par notre société; ou
  2. Si des pièces de recharge d'origine ne sont pas utilisées pour remplacer des pièces; ou
  3. Si les indications et les dispositions de la notice d'instructions ne sont pas respectées.

Les mêmes dispositions sont valables pour les accessoires.

### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

N° d'article	42 922	42 923
<b>Modèle</b>	CWP 500	CWP 1000
Tension	V	220-230
	Hz	50
Puissance de sortie	hp	0,50
	W	370
Puissance nominale absorbée	W	500
Niveau d'intensité acoustique	dB(A)	75
Pression max	bar	2,00
Tête max	m	20
Débit max	m <sup>3</sup> /h	5,5
DN	1 inch	1
	2 inch	1
Longueur du stator	mm	63# L60
Graissage	Kg	8,3
<b>Moteur</b>		
Vitesse de rotation	rpm	2.850
Protection		IP44
Catégorie d'isolation		B
Service continu		S1
Protecteur thermique interne		✓

### CONDITIONS D'UTILISATION

- Pour les liquides propres et sans abrasifs, sans matières en suspension, non explosifs, non agressifs pour les matériaux de la pompe, à une température maximale de 60°C.
- Niveau de pression finale maximale admissible dans le corps de pompe: 10 bars.
- Installation dans des locaux correctement ventilés et protégés des agents atmosphériques (protection moteur IP 44) avec une température ambiante maximale de 40°C.
- Variation de tension maximale par rapport à la valeur nominale indiquée sur la plaque signalétique: ± 6%.
- Max start-up par heure: 40 à intervalles réguliers.

### INSTALLATION

Les pompes à moteur centrifuge doivent être installées l'axe du rotor horizontal et les pieds tour-

nés vers le bas.

De plus, elles peuvent également être installées dans d'autres positions, si elles sont soutenues par des tuyaux stables et rigides, et s'il est possible de remplir et de vider le corps de pompe et la conduite d'évacuation de l'eau de condensation qui s'accumule dans le moteur. Pour des raisons de sécurité, évitez tout endroit où le moteur se trouve en-dessous de la pompe.

Placez la pompe aussi près que possible de la source d'aspiration.

## TUYAUX

Fixez tous les tuyaux sur le support afin qu'ils ne transmettent pas de contraintes ni de vibrations à la pompe.

Le diamètre intérieur des tuyaux dépend de la capacité requise. Si possible le diamètre doit permettre au liquide de s'écouler à une vitesse inférieure à 1,5m/s lors de l'aspiration, et à 3m/s lors du refoulement. Les diamètres des tuyaux ne doivent jamais être inférieurs aux raccords de la pompe.

Le tuyau d'aspiration doit être parfaitement étanche et dirigé vers le haut pour éviter les poches d'air. Pour aspirer, installez un robinet équipé d'un filtre qui doit toujours être immergée.

Pour l'aspiration à partir d'un réservoir de stockage, installez un clapet anti-retour. Afin d'assurer le bon fonctionnement de la tête d'aspiration, installez un robinet-vanne. Suivez les spécifications locales si la pression du réseau augmente. Installez un robinet-vanne dans le tuyau de refoulement pour ajuster le refoulement, la tête et la puissance absorbée. Installez un manomètre. Avec une tête géodésique à la sortie supérieure à 15m, installez un clapet anti-retour entre la pompe et le robinet-vanne afin de protéger la pompe des coups de bâlier. Assurez-vous que les côtés intérieurs des tuyaux soient propres avant d'effectuer tout raccordement.

## BRANCHEMENTS

Le raccordement électrique doit être effectué par un électricien qualifié conformément à la réglementation locale. L'appareil doit être correctement raccordé à la terre. La position des bornes doit respecter les instructions se trouvant sur la plaque, qui se trouve à l'intérieur de la boîte du condensateur. Installez un dispositif de débranchement de l'alimentation, avec une séparation entre contacts d'au moins 3mm à tous les pôles. Les pompes monophases sont équipées d'un condensateur connecté aux bornes et d'un système de protection thermique de 220-230V en 50Hz.

## MISE EN MARCHE

Vérifiez que l'arbre tourne à la main. À cette fin, les pompes plus petites comportent une encoche pour un tournevis, située à l'extrémité de l'arbre sur le côté ventilation. Ne jamais faire fonctionner la pompe à sec.

Allumez la pompe après l'avoir remplie de liquide en le faisant passer par le trou d'amorçage correspondant.

Lorsque vous utilisez une tête à aspiration posi-

tive, remplissez la pompe en ouvrant lentement et complètement le robinet-vanne d'aspiration, tout en maintenant le robinet-vanne d'alimentation ouvert pour laisser l'air sortir.

Dans le cas d'un moteur triphasé, vérifiez que le sens de rotation est le même que celui indiqué par la flèche sur le corps de pompe ; dans le cas contraire, inversez le branchement de phases.

Vérifiez que la pompe fonctionne dans les limites de ses performances, et que le courant indiqué sur la plaque signalétique ne soit pas dépassé. Sinon, ajustez le robinet-vanne ou la position de tout pressostat.

## ENTRETIEN

Lorsque la pompe n'est pas utilisée, videz-la complètement si vous prévoyez qu'il gèle.

Avant de rallumer la pompe, vérifiez que l'arbre ne soit pas coincé par des dépôts ou par autre chose, et remplissez complètement de liquide le corps de pompe.

**ATTENTION:** débranchez la pompe de l'alimentation secteur avant toute révision.

## PROTECTION ENVIRONNEMENTALE



Informations sur l'élimination des appareillages électriques et électroniques en conformité avec la directive 2002/96 CE (RAEE).

Attention: pour éliminer ce produit, ne pas utiliser la poubelle ordinaire.

Les appareillages électriques et électroniques usagés doivent être gérés séparément et en conformité avec la législation régissant le traitement, la récupération et le recyclage de ces produits.

Suite aux dispositions en vigueur dans les États membres, les particuliers résidant en UE peuvent porter gratuitement les appareillages électriques et électroniques usagés aux centres de récolte désignés.

En cas de difficultés pour trouver le centre de récolte autorisé à l'élimination, veuillez interroger le revendeur qui vous a vendu l'appareil.

La législation nationale prévoit des sanctions à la charge des sujets qui abandonnent ou éliminent les déchets d'appareillages électriques ou électroniques de façon illégale.

## GARANTIE

Ce produit est garanti en conformité à la réglementation spécifique au Droit / pays, en vigueur à compter de la date d'achat par le premier utilisateur. Tout dommage attribuable à une usure normale, à une surcharge ou à une utilisation incorrecte de l'outil sera exclu de la garantie. En cas de réclamation, envoyez l'outil, intégralement monté, à votre revendeur ou à un Centre de révision des outils électriques.

## ITALIANO

### MISURE DI SICUREZZA



**Leggere attentamente le istruzioni d'uso prima del montaggio e dell'avvio. È vietato l'uso dell'apparecchio alle persone che non conoscono in modo approfondito il manuale di istruzioni (istruzioni d'uso). L'uso dell'apparecchio è inoltre vietato ai minori di 16 anni.**

- ▶ L'operatore è responsabile nei confronti di terzi nella zona in cui l'apparecchio è in funzione.
- ▶ Prima della messa in funzione occorre assicurarsi che siano previste le necessarie misure elettriche di protezione, mediante una prova eseguita da uno specialista.



**Durante il funzionamento della pompa non devono trovarsi operatori nella zona in cui si trova il liquido da pompare.**

**La pompa deve essere collegata solo per mezzo di un interruttore di sicurezza salvas vita, con una corrente nominale di apertura fino a 30mA e una presa con contatto di terra installata in conformità con le disposizioni. Protezione: minimo 10Amp.**



- ▶ La tensione indicata sulla targhetta identificativa della pompa deve corrispondere alla tensione di rete disponibile.
- ▶ Assicurarsi che le connessioni elettriche a spina si trovino in una zona sicura da allagamenti e che siano protette dall'umidità.
- ▶ Prima dell'uso è necessario verificare che la spina e la linea di allacciamento alla rete non siano danneggiate.
- ▶ Scollegare il cavo di alimentazione prima di svolgere qualsiasi intervento sulla pompa.
- ▶ Evitare di esporre direttamente la pompa al getto d'acqua.
- ▶ L'operatore è responsabile del rispetto delle norme locali di montaggio e sicurezza.

▶ L'operatore, tramite l'adozione di misure adeguate (ad esempio l'installazione di un allarme, una pompa di riserva e misure simili), dovrà escludere la possibilità di danni indiretti causati dall'allagamento di locali per guasti della pompa.

▶ In caso di eventuale guasto della pompa, i lavori di riparazione potranno essere eseguiti solo dalle officine di riparazione del servizio assistenza. Devono essere usati solo pezzi di ricambio originali.

▶ Si avverte che, ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto, non saremo ritenuti responsabili dei danni causati dal nostro apparecchio:

1. Per riparazioni improprie non eseguite dal personale dei punti di assistenza da noi autorizzati; oppure

2. Se per una sostituzione di pezzi non vengono utilizzati pezzi di ricambio originali; oppure

3. Se non vengono rispettate le indicazioni e le disposizioni riportate nel manuale di istruzioni.

Le stesse disposizioni valgono per gli accessori.

### DATI TECNICI

Codice prodotto	42 922	42 923
<b>Model</b>	<b>CWP 500</b>	<b>CWP 1000</b>
Voltaggio	V	220-230
	Hz	50
Potenza di uscita	hp	0,50
	W	370
Potenza nominale assorbita	W	500
Livello di potenza sonora	dB(A)	75
Pressione max.	bar	2,00
Prevalenza max.	m	20
Portata max.	m <sup>3</sup> /h	5,5
DN	1 inch	1
	2 inch	1
Lunghezza statore	mm	63# 71#
		L60 L80
Peso	Kg	8,3
<b>Motore</b>		
Velocità di rotazione	rpm	2.850
Protezione		IP44
Classe di isolamento	B	B
Servizio continuo	S1	S1
Protettore termico interno	✓	✓

### CONDIZIONI DI UTILIZZO

- ▶ Per liquidi puliti privi di abrasivi e di solidi sospesi, non esplosivi, non aggressivi per i materiali della pompa, con temperatura massima di 60 °C.
- ▶ Livello massimo consentito di pressione finale nel corpo pompa: 10 bar.
- ▶ Installazione in luoghi adeguatamente ventilati e protetti dagli agenti atmosferici (protezione motore IP 44) con temperatura ambiente massima di 40°C.
- ▶ Massima variazione di tensione rispetto al valore nominale indicato nella targhetta identificativa: ± 6%.
- ▶ Avviamenti/ora max: 40 a intervalli regolari

### INSTALLAZIONE

Le motopompe centrifughe devono essere installate con l'asse rotore in orizzontale e l'alimentazione verso il basso.

Possono inoltre essere installate in altre posizioni purché supportate da tubi rigidi e stabili e purché siano possibili il riempimento e il drenaggio del corpo pompa e il drenaggio dell'acqua di condensazione.

sazione che si accumula nel motore. Per ragioni di sicurezza, evitare le posizioni in cui il motore sia posto sotto la pompa.  
Posizionare la pompa il più vicino possibile alla fonte di aspirazione.

## TUBAZIONI

Fissare al supporto le tubazioni in modo che non trasmettano sollecitazioni, sforzi e vibrazioni alla pompa.

Il diametro interno delle tubazioni dipende dalla capacità richiesta. Se possibile, il diametro deve essere in grado di consentire una velocità del liquido non superiore a 1,5m/s in fase di aspirazione e a 3m/s in fase di mandata. Il diametro delle tubazioni non deve mai essere inferiore al diametro delle bocche della pompa.

Il tubo di aspirazione deve essere a perfetta tenuta e deve essere condotto verso l'alto per evitare sacche d'aria. Per l'aspirazione, inserire una valvola con succhieruola che deve essere sempre immersa.

Per l'aspirazione da vasca di deposito, montare una valvola di non ritorno. Per il funzionamento sotto battente, inserire una valvola a saracinesca. Qualora si aumentasse la pressione di rete, osservare le prescrizioni locali. Montare una valvola a saracinesca nel tubo di mandata per regolare portata, prevalenza e potenza assorbita.

Installare un manometro. Con una prevalenza geodetica in uscita superiore a 15m, montare una valvola di non ritorno tra la pompa e la valvola a saracinesca per proteggere la pompa dai colpi d'ariete. Prima di collegare le tubazioni assicurarsi della loro pulizia interna.

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Il collegamento elettrico deve essere eseguito da un esperto, secondo le disposizioni locali. L'apparecchio deve essere correttamente messo a terra. Posizionare i terminali seguendo le istruzioni riportate nella targhetta che si trova all'interno del porta-condensatore. Installare un dispositivo per la disconnessione dall'alimentazione con separazione dei contatti di almeno 3mm su tutti i poli. Le pompe monofase sono dotate di condensatore collegato ai morsetti e di termo-protettore per 220-230V - 50Hz.

## AVVIAMENTO

Controllare che l'albero giri manualmente. A questo scopo, le pompe di piccole dimensioni hanno un intaglio per cacciavite sul lato di ventilazione dell'estremità dell'albero. Non usare mai la pompa a secco.

Avviare la pompa solo dopo averla riempita con liquido attraverso l'apposito foro.

Con il funzionamento sotto battente, riempire la pompa aprendo lentamente e completamente la valvola a saracinesca nel tubo aspirante, tenendo aperta la valvola a saracinesca di mandata per fare uscire l'aria.

Con motore trifase, verificare che il senso di rotazione corrisponda a quello indicato dalla freccia sul corpo motore. In caso contrario, invertire i collegamenti delle fasi.

Controllare che la pompa funzioni entro i limiti del suo campo di prestazioni e che non venga superata la corrente assorbita indicata nella targhetta identificativa.

In caso contrario, regolare la valvola a saracinesca di mandata o le impostazioni di eventuali pressostati.

## MANUTENZIONE

Quando la pompa rimane inattiva, se esiste pericolo di gelo, deve essere svuotata completamente.

Prima di riavviare la pompa, verificare che l'albero non sia bloccato da incrostazioni o altre cause e riempire completamente di liquido il corpo pompa.

**ATTENZIONE:** prima di ogni intervento di manutenzione, scollegare l'alimentazione elettrica.

## PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche in ottemperanza alla direttiva 2002/96 CE (RAEE). Attenzione: per smaltire il presente prodotto non utilizzare il normale bidone della spazzatura.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate devono essere gestite a parte ed in conformità alla legislazione che richiede il trattamento, il recupero e il riciclaggio adeguato dei suddetti prodotti.

In seguito alle disposizioni attuate dagli Stati membri, i privati residenti nella UE possono conferire gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche usate a centri di raccolta designati.

In caso di difficoltà nel reperire il centro di raccolta autorizzato allo smaltimento, interpellare il rivenditore dal quale è stato acquistato il prodotto.

La normativa nazionale prevede sanzioni a carico dei soggetti che effettuano lo smaltimento abusivo o l'abbandono dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

## GARANZIA

Questo prodotto è garantito nel rispetto della normativa legale/propria del paese, a partire dalla data di acquisto del primo utente. Sono esclusi dalla garanzia i danni attribuibili alla normale usura, al sovraccarico o a una manipolazione scorretta. In caso di reclamo, inviare la macchina, completamente assemblata, al proprio rivenditore o a un centro assistenza per apparecchiature elettriche.

## ΕΛΛΗΝΙΚΑ

### ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



**Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν να συναρμολογήσετε και να θέσετε σε λειτουργία την συσκευή. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής στα άτομα που δεν έχουν διαβάσει προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης (οδηγίες για την χρήση). Απαγορεύεται επίσης η χρήση της συσκευής σε άτομα κάτω των 16 ετών.**

- ▶ Ο χρήστης είναι υπεύθυνος έναντι τρίτων στον χώρο όπου λειτουργεί η συσκευή.
- ▶ Πριν μπει σε λειτουργία η συσκευή πρέπει να σιγουρευτεί ότι έχουν παρθεί τα αναγκαία μέτρα ηλεκτρικής προστασίας μέσω της κατάλληλης δοκιμής που πρέπει να εκτελεστεί από κάποιον εξειδικευμένο τεχνικό.



**Κατά τη χρήση της αντλίας δεν πρέπει να υπάρχουν άτομα στο νερό ή στο υγρό προς άντληση, και απαγορεύεται παντός τύπου συντήρηση. Η αντλία πρέπει να έχει συνδεθεί μονάχα μέσω ενός διακόπτη ασφαλείας (ρελέ), με μια συμβατική ισχύ ανοίγματος μέχρι 30mA και μια πρίζα με σύνδεση γείωσης που να έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Προστασία: το λιγότερο 10 αμπέρ.**



- ▶ Η τάση που υποδεικνύεται πάνω στην πινακίδα της αντλίας πρέπει να αντιστοιχεί στην τάση του υπάρχοντος δικτύου.
- ▶ Σιγουρευτείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις στην πρίζα βρίσκονται σε έναν χώρο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας και πως έχουν προστατευτεί κατά της υγρασίας.
- ▶ Πριν από τη χρήση είναι απαραίτητο να ελέγχετε αν η πρίζα και η γραμμή για την σύνδεση στο δίκτυο είναι χωρίς φθορές.
- ▶ Βγάλτε τα φίς από την ηλεκτρική πρίζα πριν να επέμβετε με οποιονδήποτε τρόπο στην αντλία.
- ▶ Μην αφήνετε εκτεθειμένη την αντλία κοντά σε ταχύτητα ροή νερού.
- ▶ Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την σωστή τήρηση των διατάξεων που ισχύουν στην περιοχή του σχετικά με την συναρμολόγηση και την ασφάλεια.
- ▶ Ο χρήστης θα πρέπει να αποκλείσει, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. εγκατάσταση συναγερμού, εφεδρική αντλία και παρόμοια), την πιθανότητα πρόκλησης εμμέσων ζημιών από το πλημμύρισμα των χώρων λόγω βλάβης της αντλίας.
- ▶ Σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης της αντλίας, οι διεργασίες για την επισκευή της θα πρέπει να γίνουν αποκλειστικά και μόνο στα εξουσιοδοτημένα συνεργεία - αντρισμοπεία. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- ▶ Σας προειδοποιούμε ότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το νόμο δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν από τη συσκευή μας:

  1. Λόγω ακατάλληλων επισκευών που έχουν πραγματοποιηθεί σε μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ή
  2. Εάν για την αντικατάσταση των εξαρτημάτων δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αυθεντικά ανταλλακτικά, ή

3. Εάν δεν τηρούνται οι υποδείξεις και οι διατάξεις που αναφέρονται στα φυλλάδιο οδηγιών. Για τα αξεσουάρ ισχύουν οι ίδιες διατάξεις.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κωδικός Είδους	42 922	42 923
<b>Μοντέλο</b>	<b>CWP 500</b>	<b>CWP 1000</b>
Ονομαστική Τάση	V Hz	220-230 50
Ονομαστική Ισχύς	hp W	0,50 370
Ισχύς εισόδου	W	500
Στάθμη ακουστικής ισχύος	dB(A)	75
Μέγιστη πίεση	bar	2,00
Μέγιστο ύψος εξαγωγής	m	20
Μέγιστη ροή	m <sup>3</sup> /h	5,5
DN	1 inch 2 inch	1 1
Μήκος στάτορα (γεννήτριας)	mm	63# L60
Βάρος	Kg	8,3
<b>Κινητήρας</b>		
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	2.850
Προστασία		IP44
Κατηγορία μόνωσης		B
Συνεχής λειτουργίας	S1	S1
Εσωτερική θερμική προστασία		✓

### ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- ▶ Για την άντληση καθαρών υγρών χωρίς λειαντικά, χωρίς αιωρούμενα στερεά μη εκρηκτικά, μη επιβλαβή για τα υλικά της αντλίας, με μέγιστη θερμοκρασίας τους 60°C.
- ▶ Μέγιστο τελικό επίπεδο πίεσης που εισάγεται στο περίβλημα της αντλίας: 10bar
- ▶ Εγκατάσταση σε σωστά αεριζόμενο χώρο προστατευόμενο από αιμοσφαιρικούς παράγοντες, (προστασία κινητήρα IP44) με μέγιστη θερμοκρασία διαματίου 40°C.
- ▶ Μέγιστη διακύμανση τάσης στη ονομαστική τιμή που εμφανίζεται στην ετικέτα: ± 6%.
- ▶ Μέγιστες εκκινήσεις ανά ώρα: 40 σε τακτά χρονικά διαστήματα.

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι φυγοκεντρικές αντλίες πρέπει να εγκαταστα-

θούν με τον άξονα της φτερωτής να βρίσκεται σε οριζόντια θέση και τα πόδια βάσης προς τα κάτω. Επιπλέον, μπορούν να εγκατασταθούν και σε άλλες θέσεις δεδουμένου ότι στηρίζονται από άκαμπτες και σταθερές σωληνώσεις και με την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η πλήρωση και η αποστράγγιση του κελύφους της αντλίας και η αποστράγγιση του νερού που συσσωρεύεται στον κινητήρα. Για λόγους ασφαλείας, αποφύγετε οποιαδήποτε θέση όπου ο κινητήρας βρίσκεται κάτω από την αντλία.

## ΣΩΛΗΝΕΣ

Στηρίζετε όλες τις σωληνώσεις σωστά ώστε να μην μεταφέρονται τάση, πίεση ή κραδασμοί στην αντλία.

Η εσωτερική διάμετρος του σωλήνα εξαρτάται από την απαιτούμενη χωρητικότητα. Εάν είναι δυνατόν, η διάμετρος πρέπει να επιτρέπει ταχύτητα υγρού όχι μεγαλύτερη από 1,5 m/s κατά την αναρρόφηση και 3 m/s κατά την παράδοση.

Για μανομετρικό ύψος άνω των 5 μέτρων, τοποθετήστε έναν σωλήνα αναρρόφησης με εσωτερική διάμετρο μεγαλύτερη από εκείνον της σύνδεσης αναρρόφησης της αντλίας. Οι διάμετροι των σωλήνων δεν πρέπει ποτέ να είναι μικρότερες από τις συνδέσεις της αντλίας. Οι συνδέσεις του σωλήνα αναρρόφησης πρέπει να είναι στεγανές και με άδειο προς τα πάνω ώστε να αποφεύγονται κενά αέρος.

Θα πρέπει να εγκατασταθεί φίλτρο στην πλευρά αναρρόφησης της αντλίας, το οποίο θα πρέπει να είναι πάντα βυθισμένο και να αποτρέπει την είσοδο ξένων σωματιδίων στην αντλία.

Για αναρρόφηση από δεξαμενή τοποθετήστε μία βαλβίδα ελέγχου. Για λειτουργία θετικής αναρρόφησης τοποθετήστε μία αντεπίστροφή βαλβίδα. Ακολουθήστε τις παρούσες προδιαγραφές σε περίπτωση αύξησης της πίεσης του δικτύου. Τοποθετήστε τη βάσα στον σωλήνα παροχής για να προσαρμόσετε την παροχή, την κεφαλή και την απορροφημένη ισχύ. Εγκαταστήστε ένα μανόμετρο. Με μια γεωδαιτική κεφαλή στην έξοδο άνω των 15 μέτρων, τοποθετήστε μια βαλβίδα ελέγχου μεταξύ της αντλίας και της βάσας για να προστατεύετε την αντλία από την μεγάλη πίεση του νερού. Βεβαιωθείτε ότι οι εσωτερικές πλευρές των σωλήνων είναι καθαρές πριν τη σύνδεση.

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους παρόντες κανονισμούς. Η μονάδα πρέπει να είναι κατάλληλη για ειωμένη στο άδαφος. Τοποθετήστε τους ακροδέκτες ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην πινακίδα, που βρίσκεται στο κουτί ηλεκτρολογικής σύνδεσης της αντλίας. Εγκαταστήστε μία συσκευή για αποσύνδεση από την προφοδοσία, με διαχωρισμό επαφής τουλάχιστον 3mm σε όλους τους πόλους. Οι μονοφασικές αντλίες παρέχονται με έναν πυκνωτή συνδεδεμένο με τους ακροδέκτες και με ενσωματωμένο θερμικό προστατευτικό για 220-230 V - 50 Hz.

## ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Ελέγχετε ότι ο άξονας γυρίζει με το χέρι. Για το σκοπό αυτού, οι μικρότερες αντλίες διαθέτουν δυνατότητα

περιστροφής του άξονα με κατασβίδι στο καπάκι στο πίσω μέρος τους μοτέρ.

Ποτέ μην λειτουργείτε την αντλία χωρίς υγρά. Εκκινήστε την αντλία αφού την γεμίσετε πλήρως με υγρό μέσω της αντίστοιχης εισόδου. Όταν βρίσκεται υπό λειτουργία θετικής αναρρόφησης, γεμίστε την αντλία ανοίγοντας αργά και τελείως την βάνα, διατηρώντας παροχή ανοιχτή για να απελευθερώσει τον άέρα.

Με τον κινητήρα τριών φάσεων, ελέγχετε ότι η φορά περιστροφής είναι όπως φαίνεται από το βέλος στο κέλυφος της αντλίας. Διαφορετικά αντιστρέψετε τις συνδέσεις των φάσεων.

Βεβαιωθείτε ότι η αντλία λειτουργεί εντός του πεδίου απόδοσης και ότι δεν έχει ξεπεραστεί το απορροφούμενο ρεύμα που αναγράφεται στην ετικέτα. Διαφορετικά, ρυθμίστε την βάνα ή το πρεσσοστάτη.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αδειάστε την αντλία πλήρως όταν δεν χρησιμοποιείται ή όταν υπάρχει κίνδυνος πάγου. Πριν επανεκκινήστε την μονάδα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μπλοκαριστεί η φτερωτή από συσσώρευση ακαθαρσιών ή άλλων αιτιών, και γεμίστε πλήρως το περίβλημα της αντλίας με υγρό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αποσυνδέστε την αντλία από το ηλεκτρικό δίκτυο πριν από οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης.

## ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 Πληροφορίες για τη διάθεση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με την οδηγία 2002/96/EK (ΑΗΕΕ).

Προσοχή: για τη διάθεση αυτού του προϊόντος μη χρησιμοποιείτε τους κοινούς κάδους απορριμμάτων οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να διατίθενται χωριστά και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που απαιτεί την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των προϊόντων αυτών. Μετά την εφαρμογή των διατάξεων από τα κράτη μέλη, οι ιδιότες που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να παραδίσουν δωρεάν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σε έξουσιο διοτήμένα κέντρα συλλογής. Σε περίπτωση που δυσκολεύεστε να εντοπίσετε το έξουσιο διοτήμένο κέντρο συλλογής, απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Η έθινη νομοθεσία προβλέπει κυρώσεις για τους υπεύθυνους της παράνομης διάθεσης ή της εγκατάλειψης των απορριμμάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

## ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς, που ισχύουν από την ημερομηνία αγοράς από τον πρώτο χρήστη. Οι ζημές που οφείλονται στην φυσιολογική φθορά, υπερόφρωση ή ακατάληλη χειρισμό εξαιρούνται από την εγγύηση. Σε περίπτωση απάτησης, στείλτε το εργαλείο, πλήρως συναρμολογημένο, στον αντιπρόσωπο σας ή στο έξουσιο διοτήμένο σέρβις για ηλεκτρικά εργαλεία.

## SRPSKI

### BEZBEDNOSNE MERE



**Pažljivo pročitajte uputstvo za rukovanje pre montaže i pokretanja. Uređaj ne smiju koristiti osobe koje nisu dobro upoznate sa priručnikom sa uputstvima (uputstvom za rukovanje). Osim toga, uređaj ne smiju koristiti osobe mlađe od 16 godina.**

- ▶ Korisnik je odgovoran prema trećim licima u području u kojem uređaj radi.
- ▶ Pre pokretanja je neophodno voditi računa da se potrebne mere zaštite od električne energije obezbede pomoću uređaja za ispitivanje koje obavlja stručnjak.



**Dok pumpa radi, nijedan rukovalac ne sme biti u tečnosti koja se pumpa.**

**Pumpa se može povezati samo pomoću sigurnosnog prekidača za slučaj havarije, sa nominalnom strujom aktiviranja od 30mA i utičnicom sa kontaktom za uzmeljene instalirano u skladu sa propisima. Zaštita: najmanje 10A.**



▶ Napon označen na pločici sa ocenom pumpe mora da odgovara dostupnom mrežnom naponu.

- ▶ Proverite da li se priključeni električni priključci nalaze u području koje je bezbedno od poplavljivanja i zaštićeno od vlage.
- ▶ Pre upotrebe je neophodno proveriti da li su utikači i mrežni priključni vod oštećeni.
- ▶ Isključite iz struje pre obavljanja bilo kakvih radova na pumpi.
- ▶ Izbegavajte direktno izlaganje pumpe mlazu vode.
- ▶ Korisnik je odgovoran za poštovanje lokalnih propisa za montažu i bezbednost.
- ▶ Korisnik preduzimanjem odgovarajućih mera (npr. instaliranjem alarma, rezervne pumpe i slično) mora da isključi mogućnost indirektnе štete izazvane poplavljivanjem prostorija usled kvara pumpe.
- ▶ U slučaju kvara pumpe, popravka se može obaviti isključivo u servisnim radionicama tehničke službe. Moraju se koristiti isključivo originalni delovi.
- ▶ Podsećamo da u skladu sa zakonom o odgovornosti za proizvode ne možemo biti odgovorni za štete nastale našim uređajem:

  1. Zbog nepravilnih popravki koje nije obavilo osoblje za pomoći koje smo mi ovlastili; ili
  2. Ako se za zamenu delova ne koriste originalni rezervni delovi; ili
  3. Ako se naznake i odredbe date u priručniku sa uputstvima ne poštuju.

Iste odredbe važe i za pribor.

### TEHNIČKI PODACI

Br. art.	42 922	42 923	
Model	CWP 500	CWP 1000	
Nominalni napon	V	220-230	220-230
	Hz	50	50
Izlazna snaga	hp	0,50	1,00
	W	370	750
Ulagana snaga	W	500	1.000
Nivo zvučne snage	dB(A)	75	75
Maks. pritisak	bar	2,00	3,00
Maks. napor	m	20	30
Maks. protok	m <sup>3</sup> /h	5,5	6,5
DN	1 inch	1	1
	2 inch	1	1
Dužina statora	mm	63#	71#
		L60	L80
Težina	Kg	8,3	11,25
Motor			
Brzina rotacije	rpm	2.850	2.850
Zaštita		IP44	IP44
Klasa izolacije		B	B
Neprekidan rad		S1	S1
Unutrašnji termički štitnik		✓	✓

### RADNI USLOVI

- ▶ Za čiste tečnosti bez abraziva, bez rastvorenih čvrstih supstancija koje nisu eksplozivne, nisu agresivne za materijale pumpe, sa maksimalnom temperaturom od 60°C.
- ▶ Maksimalni finalni nivo pritiska koji prima kućište pumpe: 10 bara.
- ▶ Instalacija na dobro provetrenim lokacijama koje su zaštićene od atmosferskih agenasa, (zaštita motora IP 44 ) sa maksimalnom temperaturom prostorije od 40°C.
- ▶ Maksimalna promena napona u odnosu na nominalnu vrednost prikazanoj na pločici sa nazivom: ± 6%.
- ▶ Maks. broj pokretanja po satu: 40 u pravilnim intervalima.

### INSTALACIJA

Centrifugalne motorne pumpe moraju biti postavljene sa horizontalnom osovinom rotora i dovodima okrenutim nadole.

Štaviše, mogu da se instaliraju i u drugim položajima pod uslovom da ih podržavaju čvrste i stabilne cevi i da je moguće da ispunite i isušite kućište pumpe i odvod od kondenzacione vode koja se nakuplja u motoru. Iz bezbednosnih razloga izbe-

gavajte lokacije gde se motor nalazi ispod pumpe. Postavite pumpu što je bliže moguće izvoru usisa.

#### CEVI

Učvrstite sve cevi na oslonac, tako da one ne prenose pritisak, naprezanje ili vibracije na pumpu.

Unutrašnji prečnici cevi zavisi od neophodnog kapaciteta. Ako je moguće, prečnik treba da omogući brzinu protoka tečnosti ne veću 1,5m/s pri usisu i 3m/s pri isporuci. Prečnici cevi nikada ne smiju biti manji od prečnika priključaka pumpe.

Usisna cev mora biti savršeno nepropusna i treba da se postavi nagore da bi se izbegli vazdušni džepovi. Za rad usisa postavite ulazni ventil sa filterom koji uvek mora biti uronjen.

Za usis iz rezervoara za skladištenje postavite kontrolni ventil. Za pozitivan napor usisne glave postavite propusni ventil. Pratite lokalne specifikacije u slučaju povećanja pritiska u mreži. Postavite propusni ventil u cev za odvod da biste podesili isporuku, napor i primljenu snagu.

Instalirajte merač pritiska. Pomoću geodetske glave na izlazu iznad 15m, postavite kontrolni ventil između pumpe i propusnog ventila da bi ste zaštitili pumpu od udara vode. Pre priključivanja proverite da li su unutrašnje strane cevi čiste.

#### ELEKTRIČNI PRIKLJUČAK

Električni priključak mora da izvede kvalifikovani električar u skladu sa lokalnim propisima. Uređaj mora biti pravilno uzemljen. Postavite terminalne u skladu sa uputstvima napisanim na pločici koja se nalazi u kutiji sa kondenzatorom. Instalirajte uređaj za odvajanje sa napajanjem, sa razdvajanjem kontakta od najmanje 3mm na svim polovicama. Jednofazne pumpe se isporučuju sa kondenzatorom priključenim na priključne stezaljke i sa umetnutim termičkim štitnikom za 220-230V - 50Hz.

#### POKRETANJE

Proverite da li se vratilo okreće rukom. Za ovu svrhu manje pumpe imaju urez za odvijač na strani ventilacije na kraju vratila. Nikada ne dozvolite da pumpa radi na suvo.

Pokrenite pumpu nakon što je u potpunosti napunite tečnošću kroz odgovarajući usisni otvor.

Kada radi pod pozitivnim usisnim naporom, napunite pumpu tako što ćete polako otvarati propusni ventil na usisu, održavajući otvor propusnog ventila za odvod da biste ispuštili vazduh.

Uz trofazni motor proverite da li je pravac rotacije isti kao što je prikazano strelicom na kućištu pumpe; u suprotnom, preokrenite veze faza.

Proverite da li pumpa radi u svom radnom polju i da li je prekoračena vrednost ulazne struje prikazane na pločici sa nazivom.

U suprotnom, podesite propusni ventil za odvod ili ležaj nekog potisnog prekidača.

#### ODRŽAVANJE

Kada se pumpa ne koristi, u potpunosti je ispraznite ako se može očekivati zamrzavanje.

Pre restartovanja pumpe proverite da li je vratilo zaglavljeno zbog stvrđnutih materija ili iz nekog drugog razloga i do vrha napunite kućište pumpe

tečnošću.

**OPREZ:** *isključite struju pre bilo kakvih radova servisiranja.*

#### ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Informacije o odlaganju električne i elektronske opreme u skladu sa direktivom 2002/96 CE (RAEE).

Upozorenje: ne koristite kantu za obično smeće za odlaganje ovog proizvoda.

Korišćenom električnom i elektronskom opremom se mora rukovati odvojeno i u skladu sa propisima o tretmanu, vraćanju i recikliraju gorenavedenih proizvoda.

U skladu sa propisima koji se primenjuju u državama članicama, privatni korisnici koji žive na teritoriji EU mogu da besplatno odnesu korišćenu električnu i elektronsku opremu u naznačene centre za prikupljanje. Ako imate poteškoća pri pronalaženju ovlašćenog centra za odlaganje, konsultujte prodavca od koga ste kupili proizvod.

Nacionalni propisi predviđaju sankcije za osobe koje nezakonito odlažu ili bacaju otpad u vidu električne i elektronske opreme.

#### GARANCija

Za ovaj proizvod se daje garancija u skladu sa zakonskim/lokalnim propisima i ona važi od datuma kupovine od strane prvog korisnika. Oštećenja koja se mogu pripisati normalnom habanju i trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju biće isključena iz garancije. U slučaju reklamacije, pošaljite mašinu, kompletno sastavljenu, vašem prodavcu ili servisnom centru za električne alate.

## HRVATSKI

### MJERE SIGURNOSTI



*Pažljivo pročitajte upute za rukovanje prije montaže i pokretanja. Uređaj ne smiju upotrebljavati osobe koje nisu dobro upoznate s priručnikom s uputama (priručnik za rukovanje). Štovise, uređaj ne smiju upotrebljavati osobe mlađe od 16 godina.*

- ▶ Korisnik je odgovoran za treće osobe u području gdje se uređaj upotrebljava.
- ▶ Prije pokretanja stručnjak treba na propisani način ispitati jesu li provedene sve potrebne mjere električne zaštite.



*Dok je crpka u radu, rukovatelji ne smiju biti u tekućini koja se crpi.*

*Crpka se smije priključiti samo preko sklopke za zaštitu od dozemnog spoja sa strujom aktiviranja sklopke od 30mA i utičnice s kontaktom za uzemljenje koja je postavljena u skladu s važećim propisima. Zaštitu: najmanje 10 ampera.*



- ▶ Napon na nazivnoj pločici crpke mora odgovarati naponu dostupne električne mreže. Provjerite da se utični električni priključci nalaze u području koje je sigurno od poplave i zaštićeno od vlage.
- ▶ Prije upotrebe provjerite da utikač i vod električnog napajanja nisu oštećeni.
- ▶ Iskopčajte utikač iz utičnice prije izvođenja bilo kakvih radova na crpkama.
- ▶ Izbjegavajte izvrgavanje crpke neposrednom mlazu vode.
- ▶ Korisnik je odgovoran za poštivanje lokalnih propisa za montažu i sigurnost.
- ▶ Provođenjem odgovarajućih mjera (npr. ugradnja alarma, rezervna crpka i slično), korisnik mora isključiti mogućnost neizravne štete koju može izazvati poplavljivanje prostorija zbog zatajenja rada crpke.
- ▶ U slučaju zatajenja rada crpke, popravak crpke može se obaviti samo u servisnoj radionici tehničkog servisa. Upotrebljavati se smiju samo originalni dijelovi.
- ▶ Napominjemo da u sukladnosti sa zakonom o odgovornosti za proizvod ne možemo snositi odgovornost za štete koje prouzroči naš uređaj:

  1. Zbog nepropisnog popravka koji nije obavio osoblje na mjestima za pomoći s našim ovlaštenjem ili
  2. Ako se za zamjenu dijelova nisu koristili originalni rezervni dijelovi ili
  3. Ako se nisu poštovale naznake i odredbe u priručniku s uputama.

Iste odredbe vrijede i za dodatni pribor.

### TEHNIČKI PODACI

Broj artikla	42 922		42 923
Model	CWP 500	CWP 1000	
Napon	V	220-230	220-230
	Hz	50	50
Izlazna snaga	hp	0,50	1,00
	W	370	750
Ulagzna snaga	W	500	1.000
Razina učinka buke	dB(A)	75	75
Maksimalni tlak	bar	2,00	3,00
Maksimalna visina dobave	m	20	30
Maksimalni protok	m <sup>3</sup> /h	5,5	6,5
DN	1 inch	1	1
	2 inch	1	1
Dužina statora	mm	63#	71#
		L60	L80
Težina	Kg	8,3	11,25
<b>Motor</b>			
Brzina vrtnje	rpm	2.850	2.850
Zaštitna		IP44	IP44
Klasa izolacije		B	B
Kontinuirani rad		S1	S1
Unutarnja termička zaštita		✓	✓

### UVJETI RADA

- ▶ Za čiste tekućine bez abraziva, bez izmiješanih krutih čestica, bez eksploziva, neagresivne sa materijale crpke, s maksimalnom temperaturom od 60°C.
- ▶ Maksimalna krajnja razina tlaka na ulazu u kućište crpke: 10 bara.
- ▶ Ugradnja na propisno prozračenim mjestima koja su zaštićena od atmosferskih utjecaja, (zaštita motora IP 44 ) s maksimalnom temperaturom prostorije od 40°C.
- ▶ Maksimalno odstupanje napona od nazivne vrijednosti koja je navedena na nazivnoj pločici: ± 6%.
- ▶ Maksimalni broj pokretanja u jednom satu: 40 u redovitim intervalima.

### UGRADNJA

Centrifugalne motorne crpke moraju se ugraditi s osi rotora u horizontalnom položaju i nožicama okrenutim prema dolje.

Crpke se osim toga mogu ugraditi i u drugim položajima pod uvjetom da su poduprijete čvrstim i stabilnim cijevima te da je moguće punjenje i pražnjenje kućišta crpke te pražnjenje kondenzata

koji se nakuplja u motoru. Iz sigurnosnih razloga izbjegavajte položaje u kojima se motor nalazi ispod crpke. Crpku postavite što bliže izvoru usisa.

### CIJEVI

Pričvrstite sve cijevi na nosač tako da one ne prenosite naprezanja ili vibracije na crpku.

Unutarnji promjer cijevi ovisi o potrebnom kapacitetu. Ako je moguće, promjer mora omogućivati brzinu protoka tekućine koja nije veća od 1,5m/s pri usisu i 3m/s na izlazu. Promjeri cijevi ne smiju biti manji od promjera priključaka crpke.

Usisna cijev mora biti bespreijkorno nepropusna za zrak i mora se postavljati prema gore kako se u njoj ne bi stvarali zračni džepovi. Za usis montirajte ventil sa sitom koji uvijek mora biti potopljen.

Na usis iz spremnika za pohranu montirajte protupovratni ventil. Za pozitivan rad usisne glave montirajte propusni ventil. Pri povećanju tlaka u vodovodnoj mreži držite se lokalnih specifikacija. Propusni ventil ugradite u tlačni vod radi regulacije izlaznog protoka, visine dobave i apsorbirane snage.

Ugradite mjerač tlaka. Uz geodetsku visinu dobave od 15m, montirajte protupovratni ventil između crpke i propusnog ventila kako biste crpku zaštitili od povratnog udara. Pazite da unutarnja strana cijevi prije spajanja bude čista.

### ELEKTRIČNO PRIKLJUČIVANJE

Električno priključivanje mora obaviti kvalificirani električar u skladnosti s lokalnim propisima. Uređaj se mora propisno uzemljiti (spojiti na uzemljenje). Postavite priključke prema uputama navedenim na pločici koja se nalazi unutar kućišta kondenzatora. Ugradite uređaj za odvajanje od napajanja s razmakom među kontaktima od najmanje 3mm na svim polovicama. Jednofazne crpke napajaju se s kondenzatorom spojenim na priključcima i s ugrađenom termičkom zaštitom za 220-230V - 50Hz.

### POKRETANJE

Provjerite da se vrtilo može okretati rukom. U tu svrhu male crpke imaju utor za odvijač na završetku vratila na strani s ventilatom. Crpka ne smije raditi na suho.

Pokrenite crpku nakon što se napuni tekućinom putem odgovarajuće rupe za punjenje.

Prilikom rada s pozitivnom usisnom glavom crpku napunite tako da polako i do kraja otvorite usisni propusni ventil uz potpuno otvoreni propusni ventil na tlačnoj strani crpke kako bi se ispuštilo sav zrak.

Kod trofaznog motora provjerite odgovara li smjer okretanja smjeru koji je naznačen strelicom na kućištu crpke. Ako nije, obrnuto priključite faze. Provjerite da crpka radi unutar radnih karakteristika i električna struja navedena na nazivnoj pločici nije prekoračena.

U protivnom podesite ventil na tlačnoj strani crpke ili dosjed na bilo kojoj tlačnoj sklopki.

### ODRŽAVANJE

Kada se crpka ne koristi, ispraznite je do kraja ako postoji opasnost od smrzavanja.

Prije ponovnog pokretanja crpke provjerite da vrtilo nije zaglavljeno zbog taloga ili drugih uzroka i do kraja napunite kućište crpke tekućinom.

**OPREZ:** odvojite mrežno napajanje prije bilo kakvih radova na servisu.

### ZAŠTITA OKOLIŠA



Informacije o zbrinjavanju električne i elektroničke opreme u skladu s direktivom 2002/96 CE (RAEE).

Upozorenje: ne odlazite ovaj proizvod zajedno s ubojčajenim kućnim otpadom.

Otpadnom električnom i elektroničkom opremom mora se zasebno gospodariti u skladu s propisima vezanim uz postupanje, prikupljanje i recikliranje navedenih proizvoda.

U skladu s propisima koji su na snazi u državama članicama, privatni korisnici u EU besplatno mogu vratiti otpadnu električnu i elektroničku opremu u označene sabirne centre.

Ako nailazite na poteškoće pri pronaalaženju ovlaštenog centra za odlaganje, savjetujte se s dobavljačem od kojeg ste kupili proizvod.

Državni propisi definiraju sankcije protiv osoba koje protuzakonito odlazu ili ostavljaju otpadnu električnu ili elektroničku opremu.

### JAMSTVO

Ovaj proizvod ima jamstvo u skladu sa zakonskim/nacionalnim propisima koje vrijedi od datuma prve kupnje. Oštećenja koja se mogu pripisati normalnom trošenju, preopterećenju ili nepravilnom rukovanju isključena su iz jamstva. U slučaju jamstvenog zahtjeva pošaljite potpuno sastavljeni uređaj svojem dobavljaču ili u servisni centar za električne alate.

## ROMÂNĂ

### MĂSURI DE SIGURANȚĂ



*Parurgeți cu atenție instrucțiunile de utilizare înainte de asamblare și punere în funcțiune. Dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de persoane care nu și-au însușit în mod corespunzător manualul de utilizare (instrucțiunile de utilizare). Mai mult, dispozitivul nu trebuie să fie utilizat de persoane cu vârsta sub 16 ani.*

- ▶ Utilizatorului îi revine responsabilitatea față de terțe părți în zona de punere în funcțiune a dispozitivului.
- ▶ Înainte de a-l porni, este obligatoriu să vă asigurați că măsurile necesare de protecție electrică sunt furnizate prin intermediul unui test realizat de către un specialist.



*Cât timp pompa este în funcțiune, operatorii nu trebuie să vină în contact cu lichidul care urmează să fie pompat.*

*Pompa poate fi conectată numai printr-un intrerupător de siguranță pentru curenti atipici, cu un curent estimat de deschidere de până la 30 mA și o priză cu contact de împământare instalată în conformitate cu reglementările în vigoare. Protecție: cel puțin 10 Amp.*



- ▶ Tensiunea indicată pe plăcuța de specificații a pompei trebuie să corespundă tensiunii de rețea disponibile.
- ▶ Verificați dacă conexiunile electrice în priză sunt într-o zonă ferită de riscul de inundații și sunt protejate de umezeală.
- ▶ Înainte de utilizare este necesar să verificați dacă ștecherul și circuitul de alimentare nu sunt deteriorate.
- ▶ Deconectați de la rețea înainte de a efectua orice activitate care presupune folosirea pompei.
- ▶ Evitați expunerea directă a pompei la jet de apă.
- ▶ Utilizatorul este responsabil pentru respectarea reglementărilor locale privind asamblarea și siguranța.
- ▶ Prin luarea măsurilor adecvate (de exemplu, instalarea unei alarame, a unei pompe de rezervă și a altora similare) utilizatorul va trebui să excludă posibilitatea unor daune indirecte cauzate de incintele inundate ca urmare a defectării pompei.
- ▶ În caz de defectare a pompei, lucrările de reparații pot fi efectuate numai de atelierele de reparații ale departamentului tehnic. Trebuie folosite doar componente originale.
- ▶ Este de menționat faptul că, în conformitate cu legea privind răspunderea pentru produse, nu putem fi trași la răspundere pentru daunele cauzate de dispozitivul nostru:

1. Din cauza unor reparații necorespunzătoare nerealizate de personalul punctelor de asistență autorizate de noi; sau
  2. Dacă nu sunt folosite PIESE DE SCHIMB ORIGINALE pentru a înlocui piesele defecte; și
  3. Dacă nu sunt respectate instrucțiunile și reglementările incluse în manualul de utilizare.
- Aceleasi prevederi se aplică și în cazul accesoriilor dispozitivului.

DATE TEHNICE			
Număr de identificare	42 922	42 923	
Model	CWP 500	CWP 1000	
Voltaj	V	220-230	220-230
	Hz	50	50
Putere de ieșire	hp	0,50	1,00
	W	370	750
Putere intrare	W	500	1.000
Nivel putere sonoră	dB(A)	75	75
Presiunea maximă	bar	2,00	3,00
Capul maxim	m	20	30
Debitul maxim	m³/h	5,5	6,5
DN	1 inch	1	1
	2 inch	1	1
Lungime stator	mm	63#	71#
		L60	L80
Greutate	Kg	8,3	11,25
Motor			
Viteză de rotație	rpm	2.850	2.850
Protectie		IP44	IP44
Clasa de izolare		B	B
Funcționarea continuă		S1	S1
Dispozitiv intern de protecție termică		✓	✓

### CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

- ▶ Pentru lichide curate fără abrazive, fără substanțe în suspensie nepericuloase, neagresive pentru materialele pompelor, cu o temperatură maximă de 60°C.
- ▶ Nivel final maxim de presiune admis în interiorul pompei: 10 bari.
- ▶ Instalarea în locații bine ventilate, protejate de agenții atmosferici (protectia motorului IP 44) cu o temperatură ambientală maximă de 40°C.
- ▶ Variația maximă a tensiunii la valoarea nominală indicată pe plăcuța de identificare: ± 6%.
- ▶ Porniri maxime pe oră: 40 la intervale regulate.

### INSTALARE

Pompele de motor centrifuge trebuie instalate cu axa rotorului în poziție orizontală și cu picioarele în jos.

Mai mult, ele pot fi instalate și în alte poziții, cu condiția ca acestea să fie susținute de conducte rigide și stabile și să fie posibile umplerea și golirea carcsei pompei și scurgerea apei rezultate din condens, care se acumulează în motor. Din motive

de siguranță, evitați orice localizare prin care motorul se află sub pompă.  
Plasați pompa cât mai aproape posibil de sursa de aspirare.

## CONDUCTELE

Asigurați-vă că toate conductele sunt susținute corespunzător, astfel încât acestea să poată susține, la rândul lor, solicitarea, tensiunea sau vibrațiile la pompă.  
Diametrul interior al conductei depinde de capacitatea necesară. Dacă este posibil, diametrul trebuie să permită o viteză de circulație a lichidului care să nu depășească 1,5m/s în timpul aspirării și 3m/s în impulslivrării. Diametrele conductelor nu trebuie să fie mai mici decât racordurile pompei.

Conducta de aspirare trebuie să fie perfect etanșă și direcționată în sus, pentru a evita acumulările de aer. Pentru funcția de aspirare, montați o supapă de alimentare cu filtru care trebuie să fie întotdeauna complet imersată.

Pentru aspirarea de la un rezervor de stocare, montați o supapă de test. Pentru funcționarea corespunzătoare a capului de aspirare, montați o supapă de închidere. Urmați specificațiile locale când creșteți presiunea în rețea. Montați o supapă de închidere în conducta de livrare pentru a ajusta debitul, capul și puterea absorbției.

Instalați un manometru. Cu capul geodezic la ieșire la peste 15m, montați o supapă de test între pompă și supapa de închidere pentru a proteja pompa de jetul de apă. Asigurați-vă că părțile interioare ale conductelor sunt curățate corespunzător înainte de conectare.

## RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ

Racordarea la rețeaua electrică trebuie efectuată de un electrician calificat, în conformitate cu reglementările locale. Unitatea trebuie împământată în mod corespunzător. Poziționați bornele conform instrucțiunilor înscrise pe plăcuța care se află în interiorul cutiei condensatorului. Instalați un dispozitiv de deconectare de la sursă, având o distanță de separare de cel puțin 3mm în raport cu toți polii. Pompele monofazate sunt livrate cu un condensator conectat la borne și cu protecție termică de intrare pentru 220-230V - 50Hz.

## PUNERE ÎN FUNCȚIUNE

Verificați dacă arborele se poate roti manual. În acest scop, pompele mai mici au o canelură pe partea de ventilație a capătului arborelui. Nu puțniți niciodată în funcțiune pompa în stare uscată. Porniți pompa după umplerea sa completă cu lichid prin orificiul de acces corespunzător.  
Când puneți în funcțiune capul de aspirare corespunzător, umpleți pompa deschizând încet și complet supapa de aspirare și înținând supapa de acces deschisă pentru a elibera aerul.

În cazul motorului cu trei faze, verificați dacă direcția de rotație este indicată de săgeata de pe carcasa pompei; în caz contrar, inversați conexiunile fazelor.

Verificați dacă pompa funcționează în intervalul de performanță adevarat și dacă nu este depășit

currentul absorbit recomandat pe plăcuța de identificare.

În caz contrar, reglați supapa valvei de livrare sau starea tuturor comutatoarelor de presiune.

## ÎNTREȚINERE

Când pompa nu este folosită, goliți-o complet pentru a evita înghețarea sa.

Înainte de a reporni pompa, verificați dacă arborele nu este blocat de la incrustații sau din alte cauze și umpleți complet cu lichid carcasa pompei.

**AVERTISMENT:** deconectați alimentarea electrică înainte de a efectua orice operațiune de service.

## PROTECȚIA MEDIULUI



Informații privind aruncarea echipamentelor electrice și electronice în conformitate cu directiva 2002/96 CE (RAEE).

Avertizare: nu folosiți coșul de gunoi de acasă pentru a arunca acest produs.

Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie gestionate separat și în conformitate cu regulamentele referitoare la tratarea, recuperarea și reciclarea produselor menționate mai sus.

În conformitate cu regulamentele aplicate în Statele membre, utilizatorii privați rezidenți în UE pot preda gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la centre de colectare desemnate.

Dacă aveți dificultăți în a identifica un centru de colectare autorizat, consultați dealerul de unde ati achiziționat produsul.

Regulamentele naționale prevăd sanctuini împotriva persoanelor care aruncă sau abandonează în mod ilegal deșeuri ale unor echipamente electrice sau electronice.

## GARANȚIE

Acest produs este garantat în conformitate cu reglementările legale/specifice fiecărei țări, în vigoare la data achiziției de către primul utilizator. Avariile care pot fi atribuite uzurii normale, supraîncărcării sau manipulării necorespunzătoare vor fi excluse din garanție. În cazul unei revendicări, vă rugăm să trimiteți aparatul, complet asamblat, la distribuitorul dvs. sau la Centrul de service pentru apareate electrice.

## MAGYAR

### BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK



**Összeszerelés és üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készüléket nem használhatják olyan személyek, akik nem ismerik alapsan a használati útmutatót (kezelési útmutatót). Ezenkívül a készüléket 16 éven aluli személyek nem használhatják.**

- ▶ Felhasználó felelősséggel tartozik harmadik személyekkel szemben azon a területen, ahol a készülék üzemel.
- ▶ Indítás előtt meg kell győződni arról, hogy a szűk-séges elektromos védelmi intézkedések megvanak-e egy szakember által elvégzett vizsgállal.



**Amíg a szivattyú működik, a kezelőknek nem kell a szivattyúzandó folyadékban tartózkodniuk.**

A szivattyú csak 30 mA névleges nyitóáramú hibáram-biztonsági kapcsolóval és az előirásoknak megfelelően telepített földelt érintkezős aljzattal csatlakoztatható. Védelem: legalább 10 A.



- ▶ A szivattyú adattábláján feltüntetett feszültségeknél meg kell egyeznie a rendelkezésre álló hálózati feszültséggel.
- ▶ Ellenőrizze, hogy a dugaszolt elektromos csatlakozások árvíztől védett helyen vannak-e, és védve vannak-e a nedvességtől.
- ▶ Használat előtt ellenőrizni kell, hogy a csatlakozódugó és a hálózati csatlakozóvezeték nem sérült-e.
- ▶ Mielőtt bármilyen munkát végezne a szivattyún, húzza ki a konnektorból.
- ▶ Kerülje el, hogy a szivattyút közvetlenül vízsugár érje.
- ▶ A felhasználó felelős a helyi összeszerelési és biztonsági előírások betartásáért.

▶ A felhasználók a megfelelő intézkedések megötölével (pl. riasztó, tartalék szivattyú és hasonló felszerelése) ki kell zárnia a szivattyú meghibásodása miatti elárasztásból eredő közzétett károk lehetőségét.

▶ A szivattyú meghibásodása esetén a javítási munkákat csak a műszaki szerviz javítóműhelyei végezhetik. Csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.

▶ Tájékoztatjuk, hogy a termékfelelősségről szóló törvény értelmében nem vállalunk felelősséget a készülékünk által okozott károkért:

1. szakszerűtlen javítások miatt, amelyeket nem az általunk felhalmozott szervizpontok személyzete végzett; vagy
2. Ha nem eredeti alkatrészeket használnak az alkatrészek cseréjére; vagy
3. Ha nem tartják be a használati útmutatóban megadott jelzéseket és rendelkezéseket.
4. Ugyanezek a rendelkezések érvényesek a tartozékok is.

### MŰSZAKI ADATOK

Cikkszám	42 922		42 923
Model	CWP 500		CWP 1000
Feszültség	V	220-230	220-230
	Hz	50	50
Kimeneti teljesítmény	hp	0,50	1,00
	W	370	750
Bemeneti teljesítmény	W	500	1.000
Hangteljesítmény színtje	dB(A)	75	75
Max nyomás	bar	2,00	3,00
Max fej	m	20	30
Max áramlás	m <sup>3</sup> /h	5,5	6,5
DN	1 inch	1	1
	2 inch	1	1
Állórész hossza	mm	63#	71#
		L60	L80
Súly	Kg	8,3	11,25
Motor			
Forgási sebesség	rpm	2.850	2.850
Védelem		IP44	IP44
Szigetelési osztály		B	B
Folyamatos szolgálat		S1	S1
Belső hővédő		✓	✓

### ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK

- ▶ Tisztta, csiszolóanyag nélküli, lebegőanyag nélküli folyadékhoz nem robbanásveszélyes, nem agresszív a szivattyú anyagaira, maximum 60°C hőmérséklettel.
- ▶ A szivattyúházba beengedett maximális végső nyomásszint: 10 bar.
- ▶ Felszerelés megfelelően szellőztetett, lékgöri hatásoktól védett helyen (motorvédelem IP 44), legfeljebb 40°C helyiséghőmérsékleten.
- ▶ Maximális feszültséggeltérés az adattáblán feltüntetett névleges értékhez képest: ± 6%.
- ▶ Maximális indítások óránként: 40 rendszeres időközönként.

### TELEPÍTÉS

A centrifugálmotoros szivattyúkat a forgórész tengelyével vízszintesen és lábbal lefelé kell felszerelni. Ezenkívül más helyzetekben is beépíthetők, feltéve, hogy merev és stabil csővek támasztják alá őket, és feltéve, hogy lehetséges a szivattyúház

feltöltése és leeresztése, valamint a motorban Felhalmozódó kondenzvíz elvezetésé. Biztonsági okokból kerüljön minden olyan helyet, ahol a motor a szivattyú alatt van.

Helyezze a szivattyút a lehető legközelebb a szívófűrészhez.

## CSÖVEK

Rögzítse az összes csövet a támasztékhoz, hogy ne feszültséget, feszültséget vagy vibrációt okozzanak a szivattyúnak.

A belső csőátmérő a szükséges kapacitástól függ. Ha lehetséges, az átmérőnek lehetővé kell tennie, hogy a folyadék sebessége ne haladja meg az 1,5 m/s-ot szíváskor és 3 m/s-nál a szállítás során. A csövek átmérőjének soha nem kell kisebbnek lennie, mint a szivattyú csatlakozásai.

A szívócsőnek tökéletesen légmentesnek kell lennie, és felfelé kell vezetni a légsákok elkerülése érdekében. A szívőüzemhez egy szűrővel felszerelt szelepet kell felszerelni, amelyet mindenig be kell meríteni.

A tárolótartályból való szíváshoz szerezzen fel visszacsapó szelepet. A pozitív szívófej működéséhez szerezzen fel egy tolózárat. Ha növeli a hálózati nyomást, kövesse a helyi előírásokat. Szerezzen be egy tolózárat a szállítócsőbe a szállítás, a magasság és az elnyelt teljesítmény beállításához.

Szereljen be nyomásmérőt. Geodéziai fejjel a 15 m-nél nagyobb kímeneti nyílásnál helyezzen visszacsapó szelepet a szivattyú és a tolózár közé, hogy megvédje a szivattyút a vízcsapásról. Győződjön meg arról, hogy a csővek belső oldalai tiszták a csatlakoztatás előtt.

## ELEKTROMOS KAPCSOLAT

Az elektromos csatlakoztatást szakképzett villany-szerelőnek kell elvégeznie a helyi előírásoknak megfelelően. Az egységet megfelelően földelő kell. Helyezze el a kivezetéseket a kondenzátordobozban található táblán található utasítások szerint. Szereljen be egy olyan eszközt a hálózatról való leválasztáshoz, amelynek érintkezőitávolsága minden póluson legalább 3 mm. Az egyfázisú szivattyúkat a kapcsokra csatlakoztatott kondenzátorral és beépített hővédővel szállítjuk 220-230V - 50Hz-hez.

## ÜZEMBE HELYEZÉS

Ellenőrizze, hogy a tengely kézzel forog-e. Erre a célról a kisebb szivattyúnál a tengelyvég szellőző oldalán egy csavarhúzó bevágás található. Soha ne járassa szárazon a szivattyút.

Indítsa el a szivattyút, miután feltöltötte folyadékkal a megfelelő feltöltőnyílásban kereszttül.

Ha pozitív szívómagasság mellett működik, töltse fel a szivattyút a szívó tolózár lassan és teljesen kinyitásával, és tartsa nyitva a szállító tolózárat, hogy kiengedje a levegőt.

Háromfázisú motorral ellenőrizze, hogy a forgásirány megfelel-e a szivattyúházon lévő nyílnak; ellenkező esetben fordítsa meg a fázisok csatlakozásait.

Ellenőrizze, hogy a szivattyú működési területén belül működik-e, és hogy az adattáblán feltüntetett elnyelt áramerősséget nem lépték túl.

Ellenkező esetben állítsa be a szállító tolózatát vagy a nyomáskapcsolók helyzetét.

## KARBANTARTÁS

Ha a szivattyút nem használja, teljesen ürtse ki, ha fagyás várható.

A szivattyú újraindítása előtt ellenőrizze, hogy a tengely nem szorult-e be szennyeződések vagy egyéb okok miatt, és töltse fel teljesen folyadékkel a szivattyúházt.

**VIGYÁZAT:** minden szervizelési művelet előtt húzza ki a hálózatot.

## KÖRNYEZETVÉDELEM



Tájékoztatás az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról a 2002/96 CE (RAEE) irányelvnek megfelelően.

Figyelmeztetés: ne használja a normál háztartási szemeteskutat a termék kidobásához.

A használt elektromos és elektronikus berendezések külön kell kezelni, az említett termékek kezelésére, hasznosítására és újrahasznosítására vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A tagországokban érvényes szabályozásnak megfelelően az EU-ban lakó magán-felhasználók az elhasznált elektromos és elektronikus berendezéseket díjmentesen vihetik a kijelölt gyűjtőhelyekre.

Ha nehézségeibe ütközik egy hivatalos hulladékgyűjtő központ megtalálása során, forduljon a kereskedőhöz, akitől a terméket vásárolta.

A nemzeti szabályozások szankciókat írnak elő azokkal szemben, akik jogellenesen ártalmatlanítják az elektromos vagy elektronikus berendezések hulladékát, vagy elhagyják azokat.

## GARANCIA

Erre a termékre a törvényi/ország-specifikus előírásoknak megfelelő garanciát vállalunk, amely az első felhasználó általi vásárlás napjától érvényes. A normál kopásból, túlterhelésből vagy szakszerűtlen kezelésből eredő károk nem tartoznak a garancia hatálya alá. Reklamáció esetén kérjük, küldje el a gépet teljesen összeszerelve a kereskedőhöz vagy az elektromos szerszámok szervizközpontjához.

## БЪЛГАРСКИ

### МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



**Прочетете внимателно инструкциите за работа преди свързването и стартирането. Уредът не трябва да се използва от лица, които не са добре запознати с ръководството за експлоатация (инструкциите за работа). Освен това уредът не трябва да се използва от хора на възраст под 16 години.**

- ▶ Потребителят носи отговорност пред трети страни в района, в който уредът работи.
- ▶ Преди стартиране е необходимо да се уверите, че се осигуряват необходимите мерки за електрическа защита с помощта на изпитване, извършено от специалист.



**Докато помпата работи, оператори не трябва да са в течността, която ще се изпомпва. Помпата може да бъде свързана само чрез предлазен превключвател за токови повреди с номинален начален ток до 30mA и гнездо със заземен контакт, монтиран в съответствие с предписанията. Защита: най-малко 10 ампера.**



▶ Напрежението, указано на табелката с данни за помпата, трябва да съответства на съществуващото напрежение на мрежата.

- ▶ Проверете дали свързаните електрически връзки се намират в зона, защитена от наводнения, и дали са защитени от влажността.
- ▶ Преди употреба е необходимо да проверите дали щепсъльт и мрежовата връзка не са повредени.
- ▶ Изключете от мрежата, преди да работите с помпата.
- ▶ Избягвайте директно излагане на помпата на водната струя.
- ▶ Потребителят носи отговорност за спазването на местните разпоредби за монтаж и безопасност.
- ▶ Потребителят, като вземе подходящи мерки (например инсталиране на аларма, резервна помпа и други подобни), ще трябва да изключи възможността за косвени щети, причинени от наводняване на помещение поради повреда на помпата.
- ▶ В случай на повреда на помпата ремонтните дейности могат да се извършват само от сервисите за ремонт на техническата служба. Трябва да се използват само оригинални резервни части.
- ▶ Уведомяваме, че в съответствие със Закона за отговорност за продуктите не можем да носим отговорност за вредите, причинени от нашия уред:
  1. Поради неправилни ремонтни дейности, които не са извършени от персонала на разрешените от нас точки за помощ; или
  2. Ако за подмяна на части не се използват оригинални резервни части; или
  3. Ако указанията и разпоредбите, дадени в ръководството за експлоатация, не са спазени.
 Същите разпоредби се отнасят и за аксесоарите.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Артикул №	42 922		42 923
Модел	CWP 500	CWP 1000	
Волтаж	V	220-230	220-230
	Hz	50	50
Изходяща мощност	hp	0,50	1,00
	W	370	750
Номинална консумирана мощност	W	500	1.000
Мощност на звука	dB(A)	75	75
Максимално налягане	bar	2,00	3,00
Максимален напор	m	20	30
Максимален дебит	m³/h	5,5	6,5
DN	1 inch	1	1
	2 inch	1	1
Дължина на статора	mm	63#	71#
		L60	L80
Тегло	Kg	8,3	11,25
Двигател			
Скорост на въртене	грт	2.850	2.850
Зашита		IP44	IP44
Клас на изолация		B	B
Непрекъсната работа	S1	S1	
Вътрешен термостат	✓		✓

### УСЛОВИЯ НА РАБОТА

- ▶ За чисти течности без абразиви, без супендирани твърди вещества, неексплозивни, неагресивни за материалите на помпата, с максимална температура 60°C.
- ▶ Максимално крайно ниво на налягане, позволяно в корпуса на помпата: 10 bar.
- ▶ Монтаж в добре вентилирани помещения, защищени от атмосферните агенти (защита на двигателя IP 44) при максимална температура на помещението 40°C.
- ▶ Максимално изменение на напрежението до номиналната стойност, посочена на табелката с данни: ± 6%.
- ▶ Максимални стартирания за час: 40 на редовни интервали от време.

### МОНТАЖ

Центробежните моторни помпи трябва да се монтират с хоризонтално поставена ос на ротора и с насочена надолу основа. Освен това те могат да се монтират и в други

позиции, но при положение, че се поддържат от неподвижни и стабилни тръби и че е възможно да се напълни и източи корпуса на помпата и да се източи кондензантната вода, която се събира в мотора. Поради съображеня за сигурност избягвайте местоположения, на които моторът е под помпата.

Поставете помпата възможно най-близо до източника на засмукване.

## ТРЪБИ

Закрепете всички тръби за осигуряването на опора, така че да не пренасят напрежение, опън или вибрации към помпата.

Вътрешният диаметър на тръбата зависи от необходимия капацитет. Ако е възможно, диаметърът тръбата да позволява скорост на течността не по-голяма от 1,5м/сек при всмукване и 3м/сек при подаване. Диаметрите на тръбите никога не трябва да бъдат по-малки от връзките на помпата.

Смукателната тръба трябва да е напълно херметична и да бъде насочена нагоре, за да се избегнат въздушните джобове. За работата по засмукване поставете клапан с филтър, който винаги трябва да бъде потопен.

За засмукване от резервоар за съхранение поставете спирателен клапан. За работа с кавитационен запас поставете шийбърен клапан. Следватите местните спецификации, ако увеличавате трежковото налягане. Монтирайте шийбърен клапан в тръбата за подаване, за да регулирате подаването, напора и погълъщаната мощност.

Монтирайте манометър. С геодезическа глава на изхода над 15м поставете спирателен клапан между помпата и шийбъния клапан, за да предпазите помпата от хидравличен удар. Уверете се, че вътрешните страни на тръбите са чисти преди свързването.

## ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

Електрическото свързване трябва да се извърши от квалифициран електротехник в съответствие с местните разпоредби. Уредът трябва да бъде правилно заземен (замасен). Разположете клемите съгласно инструкциите, посочени върху табелката, която е поставена в кондензаторната кутия. Монтирайте устройство за изключване от захранването, което има разстояние на контакт най-малко 3мм във всички полюси. Еднофазните помпи се доставят с кондензатор, свързан към клемите, и с вграден термичен предпазител за 220-230V - 50Hz.

## СТАРТИРАНЕ

Проверете дали валът се завърта на ръка. За тази цел по-малките помпи имат прорез за отвертка от страната на вентилацията на края на вала. Никога не стартирайте помпата суха.

Стартирайте помпата, след като я напълните дроге с течност през съответния отвор за напълване.

Когато работите с положителна смукателна височина, запълнете помпата, като отворите всмукателния шийбърен клапан давно и докрай и държите отворен шийбъния клапан за подаване, за да освободите въздуха.

При трифазен мотор проверете дали посоката на въртене е същата, каквато се указва от стрелката върху корпуса на помпата; в противен случай разменете свързванията на фазите. Проверете дали помпата работи в своето поле на действие и дали абсорбираният ток, показан на табелката с данни, не е превишен.

В противен случай регулирайте шийбъния клапан за подаване или положението на всички превключватели за налягане.

## ПОДДРЪЖКА

Когато помпата не се използва, изпразнете я напълно, ако може да се очаква замръзване.

Преди да рестартирате помпата, проверете дали валът не е блокиран поради котлен камък или друга причина и напълнете дроге с течност корпуса на помпата.

**ВНИМАНИЕ:** изключвайте захранването преди всяка операция по поддръжката.

## ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Информация относно изхвърлянето на електрическо и електронно оборудване в съответствие с Директива 2002/96 ЕО (ОЕО).

Предупреждение: не изхвърляйте този продукт в обикновеното кошче за битови отпадъци у дома.

Използвано електрическо и електронно оборудване трябва да се обработва поотделно и в съответствие с разпоредбите, свързани с обработката, оползотворяването и рециклирането на споменатите продукти. В съответствие с разпоредбите, прилагани в страните членки, частни потребители, които пребивават в ЕС, могат да занесат електрическо и електронно оборудване безплатно в определените пунктове за събиране.

Ако не успявате да намерите оторизиран център за изхвърляне на отпадъци, се консултирайте с търговеца, от когото сте закупили продукта.

В националните разпоредби се предвиждат санкции срещу лица, които неправомерно изхвърлят или изоставят отпадъци от електрическо или електронно оборудване.

## ГАРАНЦИЯ

Този продукт е гарантзиран в съответствие със законовите/специфичните за страната разпоредби в сила от датата на закупуване от първия потребител. Штетите, причинени от нормално износване, претоварване или неправилно боравене, ще бъдат изключени от гарантията. В случай на рекламация, изпратете машината напълно слободена на вашия търговец или сервизен център за електрически инструменти.

## LIETUVIŲ K.

### SAUGOS PRIEMONĖS



**Afidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas prieš montuodami ir paleidžiant. Prietaiso negali naudoti asmenys, kurie nėra išsamiai susipažinę su instrukcijų vadovu (naudojimo instrukcija). Be to, prietaisus negali naudotis jaunesni nei 16 metų asmenys.**

- ▶ Naudotojas yra atsakingas prieš trečiasias šalis toje srityje, kurioje prietaisais veikia.
- ▶ Pries pradedant, specialisto atliktu bandymu būtina įsitikinti, ar yra numatytos būtinės elektros apsaugos priemonės.



**Kol siurblys veikia, jokie operatoriai neturi būti siurbiamame skystyje.**

**Siurblių galima prijungti tik apsauginiu gedimų srovų jungikliu, kuriovardinė atidarymo srovė yra iki 30 mA, ir lizdą su žemėnimo kontaktu, įrengtu laikantis taisykliu. Apsauga: mažiausiai 10 amperų.**



- ▶ Jtampa, nurodyta siurblio duomenų lentelėje, turi atitinkti esamą tinklo jtampą.
- ▶ Patirkinkite, ar prijungtos elektros jungtys yra apsaugotoje nuo potvynio vietoje ir yra apsaugotos nuo drėgmės.
- ▶ Pries naudojant būtina patikrinti, ar nepažeisti kištukas ir maitinimo laidas.
- ▶ Pries atlikdami bet kokius siurblio darbus, ištraukite kištuką iš elektros tinklo.
- ▶ Stenkite, kad siurblys nepatektų tiesiai į vandens srovę.
- ▶ Naudotojas yra atsakingas už vietinių surinkimo ir saugos taisyklių laikymąsi.
- ▶ Naudotojas, imdamasis atitinkamų priemonių (pvz., įrengdamas signalizaciją, rezervinį siurblį ir panašiai), turės pašalinti netiesioginės žalos, kurią gali sukelti patalpų užliejimas dėl siurblio gedimo, galimybę.
- ▶ Sugedus siurbliliui, remonto darbus gali atlikti tik techninės priežiūros dirbtuvės. Turi būti naudojamos tik originalios atsarginės dalys.
- ▶ Pranešama, kad pagal atsakomybės už gaminj įstatymą negalime būti atsakingi už žalą, kurią sukelė mūsų prietaisai:

  1. Dėl netinkamo remonto, kurio neatliko mūsų igaliotų pagalbos punktų darbuotojai; arba
  2. Jei dalims pakeisti nenaudojamas originalios atsarginės dalys; arba
  3. Jei nesilaikoma instrukcijų vadove pateiktų nurodymų ir nuostatų.

Tos pačios nuostatos galioja ir priedams.

### TECHNINIAI DUOMENYS

Straipsnio numeris		42 922	42 923
Model		CWP 500	CWP 1000
Jtampa	V	220-230	220-230
	Hz	50	50
Išėjimo galia	hp	0,50	1,00
	W	370	750
Įėjimo galia	W	500	1.000
Garso galios lygis	dB(A)	75	75
Maksimalus slėgis	bar	2,00	3,00
Max galva	m	20	30
Maksimalus srautas	m <sup>3</sup> /h	5,5	6,5
DN	1 inch	1	1
	2 inch	1	1
Statoriaus ilgis	mm	63#	71#
		L60	L80
Svoris	Kg	8,3	11,25
<b>Variklis</b>			
Sukimosi greitis	rpm	2.850	2.850
Apsauga		IP44	IP44
Izoliacijos klasė		B	B
Nuolatinė pareiga	S1	S1	S1
Vidinė terminė apsauga	✓	✓	✓

### VEIKIMO SĄLYGOS

- ▶ Švariemis skyssčiams be abrazyvinų medžiagų, be skendinčių kietujų dalelių, nesprogi, neagresyvi siurblio medžiagoms, maksimali temperatūra 60°C.
- ▶ Maksimalus galutinis slėgio lygis, įleidžiamas į siurblio korpusą: 10 barų.
- ▶ Montavimais tinkamai védinamose vietose, apsaugotos nuo atmosferos veiksmui (variklio apsaugos lygis IP 44), kurių maksimali kambario temperatūra yra 40°C.
- ▶ Maksimalus jtamos pokytis iki vardinėje lentelėje nurodytos vardinės vertės: ± 6%.
- ▶ Maksimalus paleidimas per valandą: 40 kartų reguliariais intervalais.

### MONTAVIMAS

Įšcentriniai motoriniai siurbliai turi būti montuojami taip, kad rotorius ašis būtų horizontali ir kojos žemyn.

Be to, jie gali būti montuojami ir kitose padėtyse, jei yra laikomi standžiaisiai ir stabiliomis vamzdžiais ir su sąlyga, kad galima užpildyti ir išleisti siurblio korpusą bei variklyje besikaupiančio kondensato vandens nutekėjimą. Saugumo sumetimais venkite vietų, kur variklis yra po siurbliu.

Siurblių pastatykite kuo arčiau siurbimo šaltinio.

## VAMZDŽIAI

Pritvirtinkite visus vamzdžius prie atramų, kad jie nepatirytų siurblio įtempimo, įtempimo ar vibracijos.

Vidinis vamzdžio skersmuo priklauso nuo reikalingos talpos. Jei įmanoma, skersmuo turi užtikrinti, kad skyčio greitis būty ne didesnis kaip 1,5 m/s siurbimo metu ir 3 m/s tiekimo metu. Vamzdžių skersmenys niekada neturi būti mažesni už siurblio jungties.

Siurbimo vamzdžis turi būti visiškai sandarus ir nukreiptas į viršų, kad nebūtų oro kišeniu. Siurbimui įrenkite vožtuvą su koštuvu, kuris visada turi būti panardintas.

Norėdami išsiurbti iš rezervuaro, jdekitė atbulinių vožtuvą. Kad siurbimo galvutę veikiamai, sumontuokite sklendę. Jei padidinate tinklo slėgi, vadovaukitės vietinėmis specifikacijomis. Į tiekimo vamzdį įstatykite sklendę, kad sureguliuotumėte tiekimą, aukštį ir sugertą galią.

Sumontuokite slėgio matuoklį. Su geodezine galvute prie išeidiomo angos virš 15 m uždėkite atbulinių vožtuvą tarp siurblio ir sklendės, kad apsaugotumėte siurblių nuo vandens smūgio. Prieš prijungdami įsitikinkite, kad vidinės vamzdžių pusės yra švarios.

## ELEKTRINIS SUJUNGIMAS

Elektros prijungimą turi atliki kvalifikotas elektrikinas, laikydamasis vietinių taisykių. Įrenginys turi būti tinkamai įžemintas (ižemintas). Padékite gnybtus vadovaudamiesi instrukcijomis, nurodytomis plokštéléje, kuri yra kondensatoriaus dėžutės viduje. Sumontuokite atjungimo nuo maitinimo įtaisa, kurio kontaktų atstumas visuose poliuose yra ne mažesnis kaip 3 mm. Vienfaziai siurbliai tiekiami su kondensatoriumi, prijungtu prie gnybtų ir su įdėtu šilumine apsauga 220-230V - 50Hz.

## PRADĘTI

Patikrinkite, ar velenas sukasi ranka. Šiuo tikslu mažesniuose siurbliuose veleno galio ventiliacinėje pusėje yra atsuktuvo įpjovas. Niekada neleiskite siurblio išdžiūti.

Ijunkite siurblių, kai užpildysite ji skyčiu per atitinkamą užpildymo angą.

Kai dirbate esant teigiamai siurbimo galvutei, užpildykite siurblių lėtai ir iki galio atidarydami siurbimo sklendę, laikykite atidarytą tiekimo sklendę, kad išleistumėte orą.

Trifaziui varikliui patikrinkite, ar sukimosi kryptis atitinka rodyklę ant siurblio korpuso; kitu atveju pakeiskite fazų jungties.

Patikrinkite, ar siurblys veikia pagal savo veikimo sritį ir ar nėra viršyta vardinėje plokštéléje nurodyta absorbuota srovė.

Kitu atveju sureguliuokite tiekimo sklendę arba bet kokių slėgio jungiklių padėtį.

## PRIEŽIŪRA

Kai siurblys nenaudojamas, visiškai ištuštinkite ji, jei tikimasi užšalimo.

Prieš paleisdami siurblių iš naujo, patikrinkite, ar velenas neužstrigo dėl intarpy ar kitų priežasčių, ir visiškai užpildykite siurblio korpusą skyčiu.

**DĖMESIO:** prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros darbus, atjunkite nuo elektros tinklo.

## APLINKOS APSAUGA



Informacija apie elektros ir elektroninių įrangos utilizavimą pagal direktyvą 2002/96 CE (RAEE).

Jspėjimas: šiam gaminui išmesti nenau-

dokite įprastos namų šiukslių dėžės. Naudota elektros ir elektroninė įranga turi būti tvarkoma atskirai ir laikantis taisykių, susijusių su minėtų gaminii apdrojimui, regeneravimui ir perdribimu.

Pagal valstybės narės taikomas taisyklės, privatus vartotojai, gyvenantys ES, gali nemokamai nuvežti pranaudotą elektros ir elektroninę įrangą į tam skirtus surinkimo centrus.

Jei kyla sunkumų ieškant įgaliotojo atliekų išmetimo centro, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.

Nacionaliniai teisės aktai numato sankcijas tiems, kurių neteisėtai šalina arba atsisako elektros ar elektroninės įrangos atliekų.

## GARANTIJÀ

Šiam gaminui suteikiama garantija pagal teisinius / konkrečios šalies reglamentus, kurie galiож nuo pirmojo naudotojo įsigijimo datos. Garantija netaikoma žalai, atsiradusioms dėl normalaus nusidėvėjimo, perkrovos ar netinkamo naudojimo. Jei turite pretenzijų, visiškai surinktą mašiną nusiųskite pardavėjui arba elektroinėj įrankių aptarnavimo centrui.

ENGLISH TROUBLESHOOTING		
FAULTS	CAUSES	REMEDIES
Pump does not start	Lack of electrical current	Make sure the mains voltage is suitable
	The thermal protector has been activated	Disconnect the pump
		If the problem remains, please contact the authorized service center
Pump does not suck	Intake valve not in water	Pump intake valve in water
	No water in pump body	Pour water into the suction pipe until it is full
	Air in suction pipe	Remove the air from the suction pipe
	Intake valve leaks	Clean valve thoroughly
	Intake valve clogged	Clean suction basket
	Max suction depth exceeded	Check suction depth
Insufficient delivery	Too high suction depth	Check suction depth
	Foot valve obstructed	Clean valve thoroughly
	Water level goes down rapidly	Situate foot valve deeper
	Reduced pump capacity due to foreign bodies	Clean rotor and replace worn-out parts

FRANÇAIS		
DÉPANNAGE		
PANNES	CAUSES	RÉSOLUTION
La pompe ne démarre pas	Pas de courant électrique	Assurez-vous que la tension du secteur soit appropriée
	La protection thermique a été activée	Déconnectez la pompe  Si le problème persiste, veuillez contacter le centre de service agréée
La pompe n'aspire pas	La vanne d'admission n'est pas immergée	La vanne d'admission de la pompe est immergée
	Pas d'eau dans le corps de la pompe	Versez de l'eau dans la conduite d'aspiration jusqu'à ce qu'elle soit pleine
	Air dans le tuyau d'aspiration	Retirez l'air de la conduite d'aspiration
	Fuite de la vanne d'admission	Nettoyez la vanne
	Vanne d'admission bouchée	Nettoyez le panier d'aspiration
	Profondeur maximum d'aspiration dépassée	Vérifiez la profondeur de l'aspiration
Refoulement insuffisant	Profondeur d'aspiration trop élevée	Vérifiez la profondeur de l'aspiration
	Clapet de pied obstrué	Nettoyez la vanne
	Le niveau d'eau baisse rapidement	Placez le clapet de pied plus en profondeur
	Capacité de pompe réduite en raison de corps étrangers	Nettoyez le rotor et remplacez les pièces usées

ITALIANO		
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI		
GUASTI	CAUSE	SOLUZIONI
La pompa non si accende	Mancanza di corrente elettrica	Verificare l'idoneità della tensione di alimentazione
	Il termo-protettore è stato attivato	Scollegare la pompa  Se il problema persiste, rivolgersi a un centro assistenza autorizzato
La pompa non aspira	La valvola di aspirazione non è in acqua	Collocare la valvola di aspirazione in acqua
	Corpo pompa senza acqua	Versare acqua nel tubo di aspirazione fino a riempirlo
	Aria nel tubo di aspirazione	Estrarre l'aria dal tubo di aspirazione
	La valvola di aspirazione perde	Pulire a fondo la valvola
	Valvola di aspirazione ostruita	Pulire il cestello aspirante
	È stata oltrepassata la profondità di aspirazione max.	Controllare la profondità di aspirazione
Mandata insufficiente	Profondità di aspirazione troppo elevata	Controllare la profondità di aspirazione
	Valvola di fondo bloccata	Pulire a fondo la valvola
	Il livello dell'acqua si abbassa velocemente	Posizionare la valvola di fondo più in profondità
	Capacità della pompa ridotta a causa di materiali estranei	Pulire il rotore e sostituire le parti usurate

ΕΛΛΗΝΙΚΑ		
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ		
ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η αντλία δεν ξεκινά	Δεν υπάρχει τάση στο δίκτυο	Ελέγξτε την τάση
	Έχει ενεργοποιηθεί το θερμικό	Αποσυνδέστε την αντλία  Αν το πρόβλημα παραμένει παρακαλώ επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο
Η αντλία δεν κάνει αναρρόφηση	Η βαλβίδα εισαγωγής δεν είναι στο νερό	Τοποθετήστε την βαλβίδα αναρρόφησης στο νερό
	Διάκενο αντλίας χωρίς νερό	Ρίξτε νερό στο σωλήνα αναρρόφησης μέχρι να γεμίσει πλήρως
	Αέρας στον σωλήνα αναρρόφησης	Κάντε εξαέρωση στους σωλήνες αναρρόφησης
	Βαλβίδα αναρρόφησης μη στεγανή	Καθαρίστε προσεκτικά τη βαλβίδα αναρρόφησης
	Βρώμικο φίλτρο αναρρόφησης	Καθαρίστε το φίλτρο
Ανεπαρκής δυναμικότητα	Υπέρβαση του μέγιστου ύψους αναρρόφησης	Ελέγξτε το ύψος αναρρόφησης
	Πολύ μεγάλο ύψος αναρρόφησης	Ελέγξτε το ύψος αναρρόφησης
	Βρώμικο φίλτρο αναρρόφησης	Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο
	Η στάθμη του νερού κατεβαίνει γρήγορα	Τοποθετήστε πιο χαμηλά την βαλβίδα αναρρόφησης
	Δυναμικότητα αντλίας μειωμένη λόγω ξένων σωμάτων	Καθαρίστε την αντλία και αντικαταστήστε τα φθαρμένα μέρη

SRPSKI		
REŠAVANJE PROBLEMA		
KVAROVI	UZROCI	REŠENJA
Pumpa se ne pokreće	Nedostatak električne energije	Proverite da li je mrežni napon odgovarajući
	Aktiviran je termalni štitnik	Odvojite pumpu Ako se problem i dalje javlja, kontaktirajte ovlašćeni servisni centar
Pumpa ne usisava	Usisni ventil nije u vodi	Usisni ventil pumpe je u vodi
	Nema vode u kućištu pumpe	Sipajte vodu u usisnu cev dok se ne napuni
	Vazduh u usisnoj cevi	Uklonite vazduh iz usisne cevi
	Usisni ventil curi	Temeljno očistite ventil
	Usisni ventil je začepljen	Očistite usisnu korpu
	Maks. dubina usisa je prekoračena	Proverite dubinu usisa
Nedovoljna isporuka	Prevelika dubina usisa	Proverite dubinu usisa
	Zastoj u nožnom ventilu	Temeljno očistite ventil
	Nivo vode brzo opada	Postavite nožni ventil dublje
	Smanjen kapacitet pumpe zbog stranih tela	Očistite rotor i zamenite pohabane delove

HRVATSKI RJEŠAVANJE PROBLEMA		
POGREŠKE	UZROCI	RJEŠENJE
Crpka se ne pokreće	Nedostatak električne struje	Provjerite je li napon mreže prikladan
	Toplinski zaštitnu uređaj se aktivirao	Odvojite crpu
		Ako se problem nastavi, obratite se ovlaštenom servisnom centru
Crpka ne usisava	Usisni ventil nije u vodi	Usisni ventil crpke je u vodi
	U kućištu crpke nema vode	Ulijevajte vodu u usisnu cijev dok se ne napuni
	Zrak u usisnoj cijevi	Uklonite zrak iz usisne cijevi
	Usisna cijev propušta	Dobro očistite ventil
	Usisni ventil je začepljen	Očistite usisnu košaricu
	Prekoračena je maksimalna usisna dubina	Provjerite usisnu dubinu
Nedovoljan protok na izlazu	Previsoka usisna dubina	Provjerite usisnu dubinu
	Podnožni ventil je začepljen	Dobro očistite ventil
	Razina vode brzo se smanjuje	Stavite podnožni ventil dublje
	Smanjen kapacitet crpke zbog stranih predmeta	Očistite rotor i zamijenite istrošene dijelove

ROMÂNĂ		
DEPANARE		
ERORI	CAUZE	REMEDIERE
Pompa nu pornește	Lipsa de curent electric	Asigurați-vă că tensiunea rețelei este adecvată
	Dispozitivul de protecție termică a fost activat	Deconectați pompa  Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați centrul de service autorizat
Pompa nu are putere de absorbție	Supapa de admisie nu este introdusă în apă	Supapa de admisie a pompei este introdusă în apă
	Nu există apă în corpul pompei	Turnați apă în țeava de aspirație până se umple
	Există aer în conducta de aspirare	Eliminați aerul din țeava de aspirație
	Supapa de admisie prezintă surgeri	Curățați supapa cu atenție
	Supapa de admisie este înfundată	Curățați coșul de aspirare
	A fost atins nivelul maxim de aspirare	Verificați nivelul de aspirare
Capacitate insuficientă de livrare	Nivelul de aspirare este prea ridicat	Verificați nivelul de aspirare
	Supapa de picior este obstrucționată	Curățați supapa cu atenție
	Nivelul de apă scade rapid	Amplasați supapa de picior mai în profunzime
	Capacitate redusă a pompei datorată prezenței corpurilor străine	Curățați rotorul și înlocuiți părțile uzate

<b>MAGYAR</b> <b>HIBAELHÁRÍTÁS</b>		
<b>HIBÁK</b>	<b>OKOZ</b>	<b>JOGORVOSLATOK</b>
A szivattyú nem indul el	Elektromos áram hiánya	Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megfelelő
	A hővédő aktiválódott	Kösse le a szivattyút Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a hivatalos szervizközponthoz
A szivattyú nem szív	A szívószelep nincs vízben	A szivattyú szívószelepe vízben
	Nincs víz a szivattyú testében	Öntsön vizet a szívócsőbe, amíg meg nem telik
	Levegő a szívócsőben	Távolítsa el a levegőt a szívócsőből
	A szívószelep szivárog	Tisztítsa meg alaposan a szelepet
	A szívószelep eltömődött	Tisztítsa meg a szívókosarat
	A maximális szívási mélység túllépve	Ellenőrizze a szívási mélységet
	Túl nagy szívási mélység	Ellenőrizze a szívási mélységet
Elégletes kézbesítés	A lábszelep elakadt	Tisztítsa meg alaposan a szelepet
	A vízszint gyorsan csökken	Helyezze a lábszelepet mélyebbre
	Csökkentett szivattyúteljesítmény az idegen testek miatt	Tisztítsa meg a rotort és cserélje ki az elhasználódott alkatrészeket

БЪЛГАРСКИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ		
НЕИЗПРАВНОСТИ	ПРИЧИНИ	КОРИГИРАНЕ
Помпата не стартира	Липса на електрически ток	Уверете се, че напрежението на мрежата е подходящо
	Топлинният протектор е активиран	Свалете помпата
Помпата не засмуква	Впускателният клапан не е във вода	Поставете впускателния клапан на помпата във вода
	Няма вода в тялото на помпата	Налейте вода в смукателната тръба, докато не се напълни
	Въздух в смукателната тръба	Отстранете въздуха от смукателната тръба
	Изпускане на впускателния клапан	Почистете добре клапана
	Впускателният клапан е запущен	Почистете мрежата на смукателната тръба
	Максималната дълбочина на засмукване е надхвърлена	Проверете дълбочината на засмукване
Недостатъчно подаване	Твърде голяма дълбочина на засмукване	Проверете дълбочината на засмукване
	Основният клапан е блокиран	Почистете добре клапана
	Нивото на водата бързо намалява	Поставете по-дълбоко основния клапан
	Намален капацитет на помпата, дължащ се на чужди тела	Почистете ротора и подменете износени части

<b>LIETUVIŲ K. PROBLEMŲ SPRENDIMAS</b>		
<b>GEDIMAI</b>	<b>PRIEŽASTYS</b>	<b>PRIEMONĖS</b>
Siurblys neįsijungia	Trūksta elektros srovės	Įsitikinkite, kad tinklo įtampa yra tinkama
	Suaktyvinta šiluminė apsauga	Atjunkite siurblį
		Jei problema išlieka, kreipkitės į įgaliotajį techninės priežiūros centrą
Siurblys nesiurbia	Įsiurbimo vožtuvas néra vandenye	Siurblio įsiurbimo vožtuvas vandenye
	Siurblio korpuše néra vandens	Įsiurbimo vamzdžių pilkite vandenį, kol jis prisipildys
	Oras įsiurbimo vamzdžyje	Pašalinkite orą iš įsiurbimo vamzdžio
	Įsiurbimo vožtuvo nuotekis	Kruopščiai išvalykite vožtuvą
	Įsiurbimo vožtuvas užsikimšęs	Išvalykite siurbimo krepšį
	Viršytas maksimalus siurbimo gylis	Patikrinkite įsiurbimo gylį
Nepakankamas pristatymas	Per didelis siurbimo gylis	Patikrinkite įsiurbimo gylį
	Užblokuotas kojos vožtuvas	Kruopščiai išvalykite vožtuvą
	Vandens lygis greitai krenta	Padékite kojos vožtuvą giliau
	Sumažėjęs siurblio pajėgumas dėl svetimkūnių	Išvalykite rotorius ir pakeiskite susidėvėjusias dalis

<b>EN</b>	<b>EU DECLARATION OF CONFORMITY</b>		We declare under our sole responsibility that the listed products comply with all applicable provisions of the below directives and are also in conformity with the following standards. Production year and serial number are on the product. The relative technical file is at the below address.
	<b>CENTRIFUGAL WATER PUMP</b>		
	<b>MODEL</b>	<b>Article number</b>	
<b>FR</b>	<b>DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ</b>		Nous déclarons sous notre propre responsabilité que les produits décrits sont conformes à toutes les dispositions applicables des directives ci-dessous et sont également conformes aux normes suivantes. L'année de production et le numéro de série figurent sur le produit. Le dossier technique correspondant est à l'adresse ci-dessous.
	<b>POMPE À EAU CENTRIFUGEUSE</b>		
	<b>MODÈLE</b>	<b>Numéro de l'article</b>	
<b>IT</b>	<b>DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ</b>		Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che i prodotti indicati sono conformi a tutte le disposizioni applicabili delle seguenti direttive e sono inoltre conformi alle seguenti norme. Anno di produzione e numero di serie sono sul prodotto. La relativa scheda tecnica è al seguente indirizzo.
	<b>POMPA ACQUA CENTRIFUGA</b>		
	<b>MODELLO</b>	<b>Codice prodotto</b>	
<b>EL</b>	<b>ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ</b>		Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα αναφερόμενα προϊόντα συμμορφώνονται με δέξ τις σχετικές διατάξεις των κάτωθι οδηγιών και είναι επίσης σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα. Το έτος παραγωγής και ο σειριακός αριθμός αναγράφονται στο προϊόν. Ο τεχνικός φάκελος είναι στην παρακάτω διεύθυνση.
	<b>ANTΑΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ</b>		
	<b>MONTEΛΟ</b>	<b>Κωδικός προϊόντος</b>	
<b>SR</b>	<b>CE IZJAVA O USAGLAŠENOSTI</b>		Na sopstvenu odgovornost izjavljujemo, da navedeni proizvodi poštuju sve važeće odredbe dole navedenih direktiva i da su takođe u skladu sa sledećim standardima. Proizvodna godina u serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnološka datoteka je na donjoj adresi.
	<b>CENTRIFUGALNA PUMPA ZA VODU</b>		
	<b>MODEL</b>	<b>Broj predmeta</b>	
<b>HR</b>	<b>EU IZJAVA O SUKLADNOSTI</b>		Pod punom odgovornošću izjavljujemo da navedeni proizvodi u skladu sa svim primjenjivim odredbama dole navedenih direktiva, a takođe su u skladu sa sljedećim standardima. Godina proizvodnje i serijski broj su na proizvodu. Relativna tehnička datoteka nalazi se na donjoj adresi.
	<b>CENTRIFUGALNA CRPKA ZA VODU</b>		
	<b>MODEL</b>	<b>Broj artikla</b>	
<b>RO</b>	<b>DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE</b>		Declărăm pe proprie răspundere că produsele menționate respectă toate prevederile aplicabile din directivele de mai jos și sunt, de asemenea, conforme cu următoarele standarde. Anul de producție și numărul de serie sunt pe produs. Fișierul tehnic relativ se află la adresa de mai jos.
	<b>POMPĂ CENTRIFUGALĂ DE APĂ</b>		
	<b>MODEL</b>	<b>Număr articol</b>	
<b>HU</b>	<b>EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT</b>		Kijelentjük kizárálagos felelősségeinkre, hogy a felsorolt termékek megfelelnek az alábbi irányelvek összes vonatkozó rendelkezésének, és megfelelnek a következő szabványoknak is. Az gyártás évi és a sorozatszám a termékben található. A relatív műszaki fájl az alábbi címen található.
	<b>CENTRIFUGÁL SZIVATTYÚ</b>		
	<b>MODELL</b>	<b>Cikk szám</b>	
<b>BG</b>	<b>ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ</b>		С пълна отговорност ние декларираме, че посочените продукти отговарят на всички валидни изисквания на директивите и разпоредбите по-долу и съответства на следните стандарти.
	<b>ЦЕНТРОБЕЖНА ВОДНА ПОМПА</b>		
	<b>МОДЕЛ</b>	<b>Каталожен номер</b>	
<b>LT</b>	<b>ES ATITIKTIES DEKLARACIJA</b>		Mes, prisūdamī viša atsakomybē, pareišķiame, kad išvardyti produktai atitinka višas tālkomas toliā nurodytų direktyvų nuostatas ir taip pat atitinka šiuos standartus. Gamybos metai ir serijos numeris yra ant gaminio. Santykinis technologiniis failas yra žemiau nurodytu adresu.
	<b>CENTRIFUGINIS VANDENS SIURBLYS</b>		
	<b>MODELIS</b>	<b>Straipsnis Numeris</b>	
	<b>CWP 500 CWP 1000</b>		
	<b>42 922 42 923</b>		
	<b>2006/42/EC</b>		EN ISO 12100:2010 EN 809:1998+A1:2009+AC:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 EN 60335-1:2012+A11:2014+AC:2014
	<b>2014/35/EU</b>		EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010 EN 62233:2008+AC:2008 EN 60034-1:2010+AC:2010
	<b>2014/30/EU</b>		EN 60034-1:2010+AC:2010 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013

Aimilios G. Theodorou  
Electrical Engineer,  
Safety Officer

28/9/2022  
FF GROUP TOOL INDUSTRIES,  
19300 Aspropyrgos-Greece.

**FF GROUP TOOL  
INDUSTRIES**  
9,5km Attiki Odos,  
Aspropyrgos  
19300, Athens,  
Greece  
Tel. +30 210 55 98  
400







FF GROUP TOOL INDUSTRIES



9,5 Km Attiki Odos, Aspropyrgos



19300, Athens, Greece



+30 210 55 98 400



info@ffgroup-toolindustries.com



[www.ffgroup-tools.com](http://www.ffgroup-tools.com)